カーナビゲーションの映像を表示させる

※ 別売のカーナビゲーション（CN-DV2500D等）の接続が必要です。

NAVI（NAVIGATION）ボタン

NAVI（NAVIGATION）ボタン を押す。

● ボタンを押すごとに，ナビゲーションモードが“ ON/OFF ”します。

お願い
カーナビゲーションを本機に接続したときは，“ ナビゲーション入力 ”（P.21 参照）で，接続端子を正しく設定してください。設定が正しくないと，上記の操作ができないことがあります。

お知らせ
ナビゲーションモードが“ ON ”のときにモードを切り替えると，映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。

お願い
走行中は安全のため，映像が映りません。TVモードに切り替えると警告（WARNING）表示が出ます。車を安全な場所に停止させ，サイドブレーキをかけてご使用ください。

TVモードの表示

音声インジケーター

● 現在受信中のテレビ放送の音声を表示します。

モノラル放送のとき ： 表示なし
ステレオ放送のとき ：“ ステレオ ”“ モノラル ”
音声多重放送のとき ：“ 主音声 ”“ 副音声 ”“ 主／副音声 ”

チャンネル

● 現在受信中のテレビ放送の音声によって，自動的にチャンネル番号の色が変わります。

モノラル放送 ： 緑
ステレオ放送 ： 黄
音声多重放送 ： 赤

パナメモリー一覧表