テレビ放送の音声を切り替える

ステレオ放送や音声多重放送は，音声を切り替えることができます。

① **ENTER ボタン を押す。**

- TVモードの表示が表示されます。

② **TVモードの表示が表示されている間（約4秒）に，もう一度 ENTER ボタン を押す。**

- ボタンを押すごとに次のように切り替わり，音声インジケーターが表示されます。

〈ステレオ放送の場合〉

ステレオ ←→ モノラル

〈音声多重放送の場合〉

主音声 → 副音声 → 主／副音声

主音声：通常の音声を聴く。
副音声：副音声を聴く。
主／副音声：通常の音声と副音声を聴く。

お知らせ

- TVモードの表示は，約4秒間何も操作しないと自動的に解除されます。
- 現在受信中のテレビ放送がステレオ放送や音声多重放送でないときは，切り替わりません。

VTRモードやAV モードは，接続した外部機器の映像や音声を出力します。端子に別売のビデオカメラ・後方確認カメラ・カーナビゲーション等を接続してください。

お願い

- 走行中は安全のため，映像が映りません。VTR／AVモードに切り替えると警告（WARNING）表示が出ます。車を安全な場所に停止させ，サイドブレーキをかけてご使用ください。
- カーナビゲーションが未接続の場合は，必ず“ ユーザー設定 ”の“ ナビゲーション入力 ”を“ RGB ”に設定してください。（P.21 参照）
- 後方確認カメラが未接続の場合は，必ず“ ユーザー設定 ”の“ カメラ入力 ”を“ OFF ”に設定してください。（P.22 参照）

VTR／AVモードの表示

例）VTRモードの表示

※ AVモードのときは､“ AVモード ”と表示されます。

VTRモード／AV モードにする

MODE ボタン を押して“ VTR ”または“ AV ”に，切り替える。

- 接続されている機器の映像が表示されます。

TV → **VTR** → **AV**

お知らせ

- ナビゲーションモードが“ ON ”のときは，映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- AV入力（映像）への接続は，前面部と後面部のどちらか一方にしてください。両方の端子に同時に接続すると，正常な映像を出力することができません。

別売のカーナビゲーション（CN-DV2500D等）でDVDビデオを見たいときは

- カーナビゲーション本体のVIDEO出力端子とAUDIO出力端子を本機のVTR入力コード（映像・音声）に接続してください。（P.41 参照）
- カーナビゲーション本体のビデオコントロールコードを本機のビデオコントロールコードに接続してください。（P.41 参照）

ナビゲーションモードを“ ON ”にして（P.30 参照）**，DVDビデオを再生する。**