いろいろな設定と調整

メニュー MENU　モード MODE　ジョイスティック " ＃％＄ エンター ENTER

① メニュー画面から項目を選び

① MENU で「**メニュー1/2**」を表示させ、

② ENTER で項目を選び、

③ ENTER を押す。

② 設定する

① ENTER で選択・調整し、

② ENTER を押す。※

● 約60秒間何もしないと、もとの画面に戻ります。

※ **表示モード** のみ

お知らせ

● **終了するには…** MODE POWER を押す。

● **CA-TU9200D/TU7200D接続時には、メニューの構成(内容)が一部異なります。**

使いかた

メニュー1

DVDビデオ再生時の映像サイズを設定する

初期設定：DVD ASPECT…WIDE
LETTERBOX……PAN&SCAN

お知らせ

● ディスク側であらかじめ画面サイズが決められている場合には、設定が無効になります。

DVD設定 から

表示モード を選び

■DVD ASPECT

WIDE ：映像をワイドサイズ (16：9) で出力する
(本機のモニターやワイドサイズのモニターで見る場合、こちらに設定してください。)

NARROW ：映像を従来サイズ (4：3) で出力する
(従来サイズのモニターで見る場合に設定してください。)

■LETTERBOX

PAN&SCAN ：ワイド版の映像が、左右の切れた状態で表示される (パン＆スキャン式)

LETTERBOX ：ワイド版の映像が、上下に黒い帯が入った状態で表示される (レターボックス式)

● DVD ASPECTがNARROWに設定されている場合のみ設定できます。

メニュー2

日時、時計を調整する

初期設定： 表　　示…OFF
年 調 整…2002年
月 調 整…1月
日 調 整…1日
時 調 整…0時
分 調 整…00分

日時設定 から

日付・時刻設定 を選び

■表示

OFF ：時計を表示しない

ON ：時計を表示する
(未調整のときは、0：00が点滅)

■年調整、月調整、日調整、時調整、分調整

" ＃ ：年/月/日/時/分を選び
％＄ ：で調整する

MODE POWER を押した時点から、時計が動き始めます。

カレンダーを表示する

カレンダー を選び

" ＃ ：年を選ぶ
％＄ ：月を選ぶ

■ リモコンで操作するときは