お手入れのしかた

本機が汚れたときは

- 電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。

使用しない

故障かな!?

症　状	原　因　・　処　置	ページ
●電源・共通		
電源が入らない	●車のエンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可) ●各コードの接続を確かめてください。 ●本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 → お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換を依頼してください。	12 36～40 —
音が出ない	●CD/MP3 は、真空管が暖まってから再生が始まります。しばらく(約 15 秒)お待ちください。 ●音量を上げてください。 ●ミュートが「ON」になっている。→「OFF」にしてください。 ●内部アンプが「OFF」になっている。 → 外部アンプを接続していない場合には「ON」にしてください。 ●結露している。→ しばらく放置してからご使用ください。 ●各コードの接続を確かめてください。 ナビミュートコードを接続しないときは、キャップ（ビニールテープ）で絶縁してください。	12 12 13 28 33 36～40
雑音が出る	●携帯電話などを本機から離してください。	8
●ラジオ		
FM ステレオ放送、モノラル放送とも、ノイズが多い	●ラジオアンテナが十分に伸びているか(または、オートアンテナコントロールコードの接続)を確かめてください。 ●放送局の電波が弱い。→ 放送局を変えてください。	—(36) 14
●音質・ユーザー設定		
前後左右の何れかの音が出ない	●前後左右のバランスを調整してください。 ●各コードの接続を確かめてください。	25 36～40
ステレオのとき、左右の音が逆になる	●スピーカーコードの接続を確かめてください。	37
ビープ音が出ない	●ビープ音が「OFF」になっている。→「ON」にしてください。 ●内部アンプが「OFF」になっている。 → 外部アンプを接続していない場合には「ON」にしてください。	26 28

故障かな!?

症　状	原　因　・　処　置	ページ
●CD / MP3		
ディスクを入れても音が出ない（再生できない）または自動的に排出される	●ディスクを正しい面で入れなおしてください。 ●音楽用の(録音されている)ディスクを使用してください。 ●規格に準拠した文字種･文字数で、フォルダ名/ファイル名を入力してください。 ●MP3 ファイルには、必ず拡張子「.MP3」を付けてください。 ●CD-R/RW は、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく表示されない場合があります。	16,18 29 21 21 16,18
音質が悪い（音がとぶ）	●ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ●本機の取り付けを確かめてください。 →角度を 30 ° 以内に調整し、振動しないようにしっかり取り付けてください。 ●音質は、使用したエンコーダソフトや転送ビットレートの設定などにより異なります。エンコーダソフトの説明書をご覧ください。	29 34 —
CD テキストが正しく表示されない	●CD の汚れをクリーニングしてください。	29
CD を入れても音が出ない(再生経過時間は表示されている)	●真空管が損傷している。 → お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に真空管の交換を依頼してください。 ●ミックスモードのディスクの第 1 トラックを再生した。 （ミックスモードとは、第 1 トラックに音楽以外のデータ、第 2 トラック以降に音楽データが、1 セッションで記録されているフォーマットです。） →第 2 トラック以降の音楽データを再生してください。	— —
フォルダ名･ファイル名が正しく表示されない	●規格に準拠した文字種･文字数で入力してください。 ●使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく表示されない場合があります。	21 21
再生経過時間の表示が実際と一致していない	●再生中に早送り/早戻しをした、または車の ACC 電源を OFF にした。 →他のファイルを再生すると、正常に戻ります。 ●可変ビットレート（VBR）で記録された MP3 ファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。	18 21
再生するまで時間がかかる	●CD/MP3 は、真空管が暖まってから再生が始まります。しばらく(約 15 秒)お待ちください。 ●ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。 →ファイルのチェックに時間がかかる場合があるので、MP3 以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。	12 16,18 21
順番どおりに再生されない	●再生させたい順番どおりに、書き込まれていない。 →ファイル名の頭に“01”～“99”などと入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。	21
●リモコン		
ボタンを押しても動作しない	●⊕⊖ を電池ケースの表示に合わせて入れてください。 ●電池が消耗している。→　交換してください。 ●リモコン受光部に向けて操作してください。	9 9 10