DVDプレーヤーを使う

各部のなまえとはたらき（本体）

停止
● 再生を止める

ディスク挿入口
● ディスクを挿入する

ディスクインジケーター

取出し
● ディスクを取り出す

一時停止/再生
● 再生する
● 再生を一時停止する

センサー
● リモコンをこちらに向けて操作する

早戻し（◀◀）
● 早戻しする

早送り（▶▶）
● 早送りする
● スロー再生する

スキップ（|◀◀ / ▶▶|）
● チャプター/曲を選ぶ

字幕
● 字幕言語を切り替える

音声
● 音声言語を切り替える
● ビデオCDのステレオ/モノラルを切り替える

音量調整について

- 本機に接続しているアンプ側（CB-Q200Dなど）で調整してください。本機では調整できません。
- DVDビデオ（ドルビーデジタルソフト）再生中に映画のセリフなど小さな音が聞き取りにくいときは、D. Range Compressionを「Minimum」に設定すると、聞き取りやすくなります。（☞23ページ）

画面表示について

- **DVDビデオ/ビデオCD再生中は**
  動作状態や再生情報の表示を接続したモニターで行います（☞20、23ページ）。本機の表示部にはディスクインジケーターのみが表示されます。
- **音楽CD再生中は**
  接続したモニターには映像が出力されません。本機の表示は、CDプレーヤー（CB-CD200D）と同様になります。（☞24～27ページ）