各部のなまえとはたらき（リモコン）

早戻し/早送り（⏮ / ⏭）
- 早戻しする
- 早送りする
- チャプター/曲を選ぶ
- スロー再生する（⏭のみ）

リターン
- 番号を入力しなおす
- ひとつ前のディスク/タイトルメニューに戻す

0〜9（10キー）
- 番号で選び、再生する「0」〜「9」
- 字幕言語を切り替える「1」
- 音声言語を切り替える「2」
- ビデオCDのステレオ/モノラルを切り替える「2」
- 角度（アングル）を切り替える「0」
- 曲を探す（スキャン）「5」
- 繰り返し聞く（リピート）「6」

再生
- 再生する

停止
- 再生を止める

一時停止
- 再生を一時停止する

∧∨/<>/決定（ジョイスティック）
- DVD/VCD/タイトルメニューの項目を選ぶ
- 項目を決定する

メニュー
- DVD/VCD/タイトルメニューを表示させる

チャプター/タイトル
- ダイレクト選択モードにする

画面表示
- 再生情報を画面に表示する

操作説明について

- DVDプレーヤー（CB-DVD200D）は、本体とリモコンで操作できます。本書ではリモコンでの操作を前提に説明をしていますが、右のような場合についてはアイコンを用いて説明しています。

：リモコンのみで操作する場合

：本体での操作がリモコンと異なる場合