DVDプレーヤーを使う

再生できるディスクについて

種類	マーク（ロゴ）	大きさ	映像方式	音声方式	リージョン番号
DVDビデオ (DVD)	DVD VIDEO	12 cm	NTSC	LPCM, MPEG1, MPEG2,	2 ALL
ビデオCD (VCD)	COMPACT disc DIGITAL VIDEO / VIDEO CD			LPCM, MPEG1	
CD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO			LPCM (CD-DA)*	

*一般の音楽CDのことです。

お願い

- **8 cmディスクは本機（CB-DVD200D）では再生できません。シングルアダプターも使用できません。無理に挿入しないでください。**

お知らせ

- **「ディスク・カセットの取り扱いについて」（☞34ページ）をよくお読みください。**
- **DVDビデオ/ビデオCDは、ディスク側の制約により本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。ディスクのジャケットなどをお読みください。**
- **5.1チャンネルサラウンドには対応していません。**
- **DVDのカラオケ機能には対応していません。**

再生できないディスク

- **リージョン番号が「2」「ALL」以外のDVDビデオ**
- 8 cmディスク
- NTSC以外の方式（PAL、SECAM方式など）で記録されたDVDビデオ
- DVDオーディオ
- DVD-ROM
- DVD-RAM
- DVD-R
- DVD-RW
- DVD+RW
- CD-ROM
- CD-RW (CD-DAを除く)
- CD-R (CD-DAを除く)
- CD-G
- VSD
- CVD
- CDV
- SVCD
- SACD
- DivX Videoディスク
- CD-EXTRA
- Photo CD（再生すると、ディスクの内容が壊れる恐れがあります）

など

DVDに記載されているマークについて

- **リージョン番号**

発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割りあてられた番号です。ディスクとプレーヤーのリージョン番号が一致しないと再生できません。
本機のリージョン番号は「2」です。
ディスクに「2」（2を含むもの）または「ALL」が表示されているディスクが再生できます。

- **字幕言語数**
- **音声言語数**
- **アングル数**

- **画面サイズ（横：縦の比）**

4：3の標準サイズ

レターボックス



16：9のワイド/レターボックス

モニターの画面サイズが標準（4：3）のときは、レターボックスで再生されます。



16：9のワイド/パン&スキャン

モニターの画面サイズが標準（4：3）のときは、パン&スキャンで再生されます。

※モニターに映し出される映像のサイズは、画面比率の設定（☞22ページ）とディスク側の画面サイズによって異なります。