DVDプレーヤーを使う

動作状態表示（☞13ページ）

再生情報
- Title（タイトル番号）
- Chapter（チャプター番号）
- Time（再生経過時間）

音声

音声

画面表示

ステレオ/モノラルを切り替える

VCD

再生中に

音声 2 を2秒以上押す

- 2秒以上押すごとに切り替わります。

音声 AUDIO を押す

- 押すごとに切り替わります。

Stereo
↓ ステレオ
Lch
↓ 左チャンネルの音声が左右両方のスピーカーから出力される（モノラル）
Rch
右チャンネルの音声が左右両方のスピーカーから出力される（モノラル）

情報を画面に表示する

DVD VCD

画面表示 を押す

- 「Play」「Stop」などの動作状態表示と、トラック/チャプター番号、再生経過時間などの再生情報が表示されます。
- 再度押すと、消去されます。

情報を消した状態