CDプレーヤーを使う

各部のなまえとはたらき

停止
● 再生を止める

ディスク挿入口
● ディスクを挿入する

取出し
● ディスクを取り出す

一時停止/再生
● 再生する
● 再生を一時停止する

ディスクインジケーター

早戻し（◀◀）
● 早戻しする

早送り（▶▶）
● 早送りする

スキップ（|◀◀ / ▶▶|）
● 曲を頭出しする

スキャン
● 曲を探す（スキャン）

リピート
● 繰り返し聞く（リピート）

音量調整について

● 本機に接続しているアンプ側（CB-Q200Dなど）で調整してください。本機では調整できません。

お願い

● **「ディスク・カセットの取り扱いについて」（☞34ページ）をよくお読みください。**

お知らせ

● 8 cm ディスクはシングルアダプターなしで再生できます。