再生する

ディスクを入れる

が点灯していないことを確認してから入れてください

- 再生が始まります。



タイトル面を上に（表裏を確認する）

ディスクが入っているときは

一時停止／再生 を押す

再生を止める

再生中に 停止 を押す

一時停止する

再生中に 一時停止／再生 を押す