カセットプレーヤーを使う

各部のなまえとはたらき

B·NR（MTL）
- ドルビーNRテープを聞く
- メタルテープやクロームテープを聞く

カセット挿入口
- カセットを挿入する

取出し
- カセットを取り出す

反転
- 再生面を切り替える

停止/再生
- 再生する
- 再生を止める

巻戻し（◀◀）
- 巻戻しする

早送り（▶▶）
- 早送りする

ブランク・スキップ
- 無音部分をとばして聞く

リピート
- 繰り返し聞く（リピート）

スキップ（|◀◀ / ▶▶|）
- 曲を頭出しする

音量調整について

- 本機に接続しているアンプ側（CB-Q200Dなど）で調整してください。本機では調整できません。

お願い

- **「ディスク・カセットの取り扱いについて」（☞34ページ）をよくお読みください。**
- 90分以上のテープは使用しないでください。故障の原因となることがあります。