無音部分をとばして聞く

曲間やテープ終端の無音部分を自動的に早送りし、曲間をつめて再生することができます。
（ブランクスキップ）

ブランク・スキップ B・SKIP を押す

- 再度押すと、解除されます。

お知らせ

- 無音部分が15秒未満のときは機能しません。

ONのとき

点灯する

ブランクスキップがはたらいているとき
（早送り中）

点滅する

繰り返し再生する（リピート）

再生中に リピート REPEAT を押す

- 再度押すと、解除されます。

ONのとき

点灯する

リピートがはたらいているとき
（巻戻し中）

点滅する