カセットプレーヤーを使う

ドルビーB NRテープを聞く

ドルビー B NRで録音されていないテープを聞くときは、通常モードで再生してください。

MTL B·NR を押す

- 再度押すと、解除されます。

点灯する

PLAY

メタルテープやクロームテープを聞く

ノーマルテープを聞くときは、通常モードで再生してください。

MTL B·NR を2秒以上押す

- 再度2秒以上押すと、解除されます。

点灯する

MTL

PLAY