症　状	原　因　・　処　置	ページ

●DVDビデオ/ビデオCD/音楽CD(DVDプレーヤー/CDプレーヤー)

症状	原因・処置	ページ
ボタンを押しても動作しない	● ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。	―
DVDビデオ再生の音量が小さい	● 音楽CDとDVDビデオの録音レベルには差があります。DVDビデオ再生時には、音楽CD再生時よりも音量を上げてください。	―
再生中に小さい音が聞き取りにくい。	● D. Range Compressionの設定を、「Minimum」に設定してください。	23
アングル/字幕言語/音声言語が切り替わらない	● 複数のアングル/字幕/音声が記録されていないディスクでは、切り替えられません。 →DVDメニューなどで切り替えられるディスクもあります。または、特定の映像のみアングルなどが切り替えられる場合もあります。ディスクの説明書をご覧ください。	―
設定した字幕言語/音声言語に切り替わらない	● 設定した字幕/音声が記録されていないディスクでは、切り替えられません。 →DVDメニューなどで切り替えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。	―
メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない	● メニュー言語の設定を確かめてください。	21
ビデオCDのメニュー再生ができない	● プレイバックコントロール付きビデオCD以外は、メニュー再生ができません。	―
ディスクを入れても音が出ない（再生できない）	● ディスクを正しい面で入れなおしてください。 ● ディスクを確かめてください。 ● 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによっては、正しく再生されない場合があります。	13、25 12 ―
音質が悪い（音がとぶ）	● ディスクをクリーニングしてください。 ● 本機の取り付けを確かめてください。 →角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかり取り付けてください。	34 41
CDを入れても音が出ない（再生経過時間は表示されている）	● 本機は、CD-DAのみに対応しています。他の形式のデータ (MP3やWMAなど) は再生できません。	―