こんなときは故障ではありません

結露について

● 雨の日やヒーターを入れた直後に再生すると、本機(DVDプレーヤー/CDプレーヤー)内部の光学系のレンズやディスクに露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、ディスクを取り出して1時間ほど放置し、自然に露がとれるのをお待ちください。

どのボタンを押しても動作しない場合には

折れにくい棒状のもので、[リセットスイッチ]をまっすぐに押してください。電源が一度切れ、再び入ります。（記憶されている設定、調整は消去されません）

リセットしても正常に戻らない場合は
設定を初期の状態に戻してください。それでも正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）に修理を依頼してください。

例）DVDプレーヤー（CB-DVD200D）

リセットスイッチ

設定を初期の状態に戻すには

● DVDプレーヤー

①ディスクが入っていないときに

字幕 SUBTITLE を2秒以上押す

● 上のような表示になります。

② 音声 AUDIO を2秒以上押す

● 電源が切れ、出荷時の設定に戻ります。
● アンプに接続しているときは、出荷時の設定に戻ったあと、電源が入ります。

● CDプレーヤー

①ディスクが入っていないときに

スキャン SCAN を2秒以上押す

● 全ての文字とインジケーターが点滅します。

② リピート REPEAT を2秒以上押す

● 電源が切れ、出荷時の設定に戻ります。
● アンプに接続しているときは、出荷時の設定に戻ったあと、電源が入ります。

● カセットプレーヤー

①カセットが入っていないときに

ブランク・スキップ B・SKIP を2秒以上押す

● 全ての文字とインジケーターが点滅します。

② リピート REPEAT を2秒以上押す

● 電源が切れ、出荷時の設定に戻ります。
● アンプに接続しているときは、出荷時の設定に戻ったあと、電源が入ります。

途中でやめるには

手順 ① のときに 字幕 SUBTITLE / スキャン SCAN / ブランク・スキップ B・SKIP を再度押す

万一、故障や異常が起こったら

接続したアンプの電源をすぐに切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。