FM多重放送局を選局する

G1400VD のみ

FM多重放送局の選局には、自動選局、手動選局、エリア選局の３つの方法があります。
※お買い上げ時は自動選局に設定されています。

自動選局

自動選局に設定すると、受信中の電波が弱くなった場合、自動的に電波の強い周波数に切り換わります。

1 メニュー ➡ 情報 ➡ FM多重 ➡ 周波数設定 をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

2 自動選局 をタッチする。

：表示灯が点灯し、自動選局に設定されます。

※自動選局を止めるには、自動選局 をタッチして表示灯を消灯させてください。

手動選局

手動で周波数を合わせることができます。

1 メニュー ➡ 情報 ➡ FM多重 ➡ 周波数設定 をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

2 ＋ ／ － をタッチし、受信したい周波数に合わせる。（0.1 MHz単位）

※ ＋ ／ － を長くタッチすると、始めは0.1 MHzずつ周波数が変わり、しばらくすると１ MHzずつ変わります。