音量調整する

1 各AVモードの再生画面で 音量 をタッチする。

：AV音量バーが表示されます。

※各AVモードの再生画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

※お買い上げ時は音量8に設定されています。

(例)AV音量バー(音楽再生)

①AV音量表示

② AV ボタン
AV選択画面を表示します。
☞ I-5

③ − ／ ＋ ボタン
音量を調整します。
(− ：小さくなる　＋ ：大きくなる)

④ 消音 ボタン
消音にします。
※消音中に 消音 または − ／ ＋ をタッチすると消音を解除します。

⑤ ×閉 ボタン
AV音量バーを閉じます。

お知らせ　しばらく何も操作しなかった場合や、画面をタッチした場合はAV音量バーが消えます。