はじめに

電源を入れる

1 B-8に従って電源を入れる。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

※電源を切る前にMyストッカーを表示していた場合は、AV選択画面が表示されます。

※電源を切るには、[参照]「本機の電源を入れる」B-8をご覧ください。

お知らせ
- 車でご使用の場合は、本機の電源を入れる前に付属のスタンドへ取り付けてください。[参照]別冊 取付説明書［スタンド用］
- 家庭動作／電池動作で本機の電源を入れ、NAVIモードが表示された場合、画面に出るメッセージを確認し、閉じる をタッチしてください。

操作したいモードに切り換える

1 下記に従って操作してください。

■ AV選択画面が表示されている場合

① 操作したいモード(音楽再生 ／ テレビ視聴 ／ 録画番組再生 ／ 画像再生 ／ 動画再生 ／ Myストッカー)を選択しタッチする。

：選択したモード画面に切り換わります。

AV選択画面

■ NAVI／音楽再生／録画リスト画面を選択している場合

① AV をタッチする。

：AV選択画面が表示されます。

② 操作したいモード(音楽再生 ／ テレビ視聴 ／ 録画番組再生 ／ 画像再生 ／ 動画再生 ／ Myストッカー)を選択しタッチする。

：選択したモード画面に切り換わります。

■ テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生／画像再生／動画再生画面を選択している場合

① 画面をタッチし、 AV をタッチする。

：AV選択画面が表示されます。

② 操作したいモード(音楽再生 ／ テレビ視聴 ／ 録画番組再生 ／ 画像再生 ／ 動画再生 ／ Myストッカー)を選択しタッチする。

：選択したモード画面に切り換わります。