操作ボタンについて

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

動画一覧画面

動画再生画面

① **音量**ボタン

音量バーを表示し、音量の増減を調整する。
－：音量減　＋：音量増(J-8)

② ／ ボタン(スクロール)

前や次のページへリストをスクロールする。

③ **モード**ボタン

モード選択画面を表示する。

④ **戻る**ボタン

動画一覧画面へ戻る。

⑤ ボタン(リピート)

現在再生中の動画を繰り返し再生する。

⑥ ボタン(ランダム)

動画を順序不同で再生する。

⑦ ボタン(一時停止)／ ボタン(再生)

- タッチするたびに
  ボタン(再生)→ ボタン(一時停止)
  と切り替わる。
- 再生中にタッチすると画像が一時的に止まり、もう一度タッチすると再び再生がはじまる。(J-6)

⑧ ／ ボタン(トラック)

前の動画や次の動画へ送る。

⑨ スライドバー

動画の再生状態を表示します。

⑩ 再生時間表示

⑪ 動画一覧表示

再生可能な動画を一覧表示する。

お知らせ　本機を車(12V車)のバッテリー(付属のシガーライターコード(12V車対応))で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかけた場合のみ動画再生をご覧になることができます。(走行中は音声のみになります。)