地図画面の見かた

ナビゲーションシステムでは、いろいろな情報を地図画面に表示しています。

画面の操作ボタンについて

① GPS GO ボタン

- 地図表示(方位)を切り換えることができます。
  ☞「地図表示(方位)を切り換える」B-17
- 赤色の方向が北を示します。

② 音量 ボタン(音量)

NAVIモード中に音楽再生／テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生の音量を調整することができます。
※AV オフ時／画像再生時は表示しません。
☞ G-12

③ AV ボタン(AV)

AV選択画面を表示します。
☞ G-10

④ 縮尺スケール ボタン

地図のスケールを表示します。
☞ B-12

⑤ メニュー ボタン

メニュー画面を表示します。
☞ B-22

⑥ 道路 ボタン

一般道と有料道が隣接している場合、強制的に一般道または有料道に切り換えることができます。
※必ずご希望の道路に切り換わるとは限りません。
☞ A-19

お知らせ 車動作、家庭動作、電池動作につきましては、☞「動作の種類と制限について」B-4をご覧ください。