地図画面の見かた

ナビゲーションシステムでは、いろいろな情報を地図画面に表示しています。

画面の操作ボタンについて

① **GPS** ボタン

- 地図表示(方位)を切り換えることができます。
  ☞「地図表示(方位)を切り換える」B-16
- 赤色の方向が北を示します。

② **音量** ボタン(音量)

NAVIモード中に音楽再生／テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生の音量を調整することができます。
※AV オフ時／画像再生時は表示しません。
☞ G-11

③ **AV** ボタン(AV)

AV選択画面を表示します。
☞ G-9

④ **縮尺スケール** ボタン

地図のスケールを表示します。
☞ B-11

⑤ **メニュー** ボタン

メニュー画面を表示します。
☞ B-21

⑥ **道路** ボタン

一般道と有料道が隣接している場合、強制的に一般道または有料道に切り換えることができます。
※必ずご希望の道路に切り換わるとは限りません。
☞ A-20

お知らせ 車動作、家庭動作、電池動作につきましては、☞「動作の種類と制限について」B-4をご覧ください。