設定を変更する／システム設定

フロントワイド表示

- ノースアップ時の自車マーク位置を設定する。
- ヘディングアップ時の自車マーク位置を設定する。

左右に倒す。 ページを切り替えフロントワイド表示の項目を表示する。

上下に倒す。 フロントワイド表示を選ぶ。

- フロントワイドまたはセンターを選ぶ。
- フロントワイドまたはセンターを選ぶ。

ランドマーク表示

- ３Ｄランドマーク表示を表示する。
- ランドマークを表示する。

左右に倒す。 ページを切り替えランドマーク表示の項目を表示する。

上下に倒す。 ランドマーク表示を選ぶ。

- ３Ｄランドマークの表示するまたは表示しないを選ぶ。
- ランドマークの表示するまたは手前のみ表示する（３Ｄ時）表示しないを選ぶ。

メニュー画面

(詳細設定)から

システム

を選び 実行 を押す。

走行軌跡

自車が通ってきた道路に印をつける。（50km走行分まで）

左右に倒す。 ページを切り替え走行軌跡の項目を表示する。

上下に倒す。 走行軌跡を選ぶ。

- 表示するを選ぶ。

※表示したくない場合は表示しないを選んでください。

縮尺切り替え

地図の縮尺を切り替える時，ズームイン，ズームアウトのように縮尺が変わる。

左右に倒す。 ページを切り替え縮尺切り替えの項目を表示する。

上下に倒す。 縮尺切り替えを選ぶ。

- リニアまたはノーマルを選ぶ。

スクロール設定

３Ｄの状態で地図のスクロールを行う，または２Ｄに戻して地図のスクロールを行う。

左右に倒す。 ページを切り替えスクロールモードの項目を表示する。

上下に倒す。 スクロールモードを選ぶ。

- ３Ｄまたは２Ｄを選ぶ。