設定を変更する／システム設定

カラー設定

- 地図画面色を昼モード４種類の色の中から選択できる。
- 地図画面色を夜モード４種類の色の中から選択できる。

メニュー画面 (詳細設定)から システム を選び 実行 を押す。

左右に倒す。 ページを切り替え**カラー選択**の項目を表示する。

上下に倒す。 **カラー選択**を選ぶ。

- **昼モードの色合い**を選ぶ。
- **夜モードの色合い**を選ぶ。

明るさ設定

- 昼モード時の画面の明るさを調整する。
- 夜モード時の画面の明るさを調整する。

メニュー画面 (詳細設定)から システム を選び 実行 を押す。

左右に倒す。 ページを切り替え**明るさ設定**の項目を表示する。

上下に倒す。 **明るさ設定**を選ぶ。

- **昼モードの明るさ**を選ぶ。
- **夜モードの明るさ**を選ぶ。

音声

- ルート案内の音量を設定する。
- リモコン操作時のビープ音のON／OFFを設定する。
- トークバックする／しないを設定する。

メニュー画面 (詳細設定)から システム を選び 実行 を押す。

左右に倒す。 ページを切り替え**音声**の項目を表示する。

上下に倒す。 **音声**を選ぶ。

- **音量**を設定する。
- **ON**または**OFF**を設定する。
- **する**または**しない**を設定する。