設定を変更する／案内設定

メニュー画面

詳細設定 **(詳細設定)から**

システム

を選び 実行 **を押す。**

セーフティーマップ表示

ルート案内中，セーフティーマップを自動表示させる。

実行 左右に倒す。 ページを切り替え**セーフティーマップ**の項目を表示する。

実行 上下に倒す。 **セーフティーマップ**を選ぶ。

表示するを選ぶ。

※表示したくない場合は**表示しない**を選んでください。

3Dレーンガイド図設定

ルート案内中，交差点に近づいたとき，レーンを拡大図で表示する。

実行 左右に倒す。 ページを切り替え**3Dレーンガイド図表示**の項目を表示する。

実行 上下に倒す。 **3Dレーンガイド図表示**を選ぶ。

表示するを選ぶ。

※表示したくない場合は**表示しない**を選んでください。

オートリルート設定

ルート案内中，ルートから外れたとき，元のルートに戻る探索を行う。

実行 左右に倒す。 ページを切り替え**オートリルート**の項目を表示する。

実行 上下に倒す。 **オートリルート**を選ぶ。

するまたは**しない**を選ぶ。

ルートスクロール設定

ルート案内中，ルートに沿ってジョイスティックで画面をスクロールさせる。

実行 左右に倒す。 ページを切り替え**ルートスクロール**の項目を表示する。

実行 上下に倒す。 **ルートスクロール**を選ぶ。

するまたは**しない**を選ぶ。

案内モード設定

ルート案内中，分岐点までの距離と曲がる方向を音声案内する際，交差点名，高速道路方面名なども案内する。

実行 左右に倒す。 ページを切り替え**案内モード**の項目を表示する。

実行 上下に倒す。 **案内モード**を選ぶ。

詳細案内モードまたは**通常案内モード**を選ぶ。

残距離表示設定

ルート案内中，残りの距離及び到着予想時刻の対象を目的地／経由地のどちらかに設定する。

実行 左右に倒す。 ページを切り替え**残距離表示設定**の項目を表示する。

実行 上下に倒す。 **残距離表示設定**を選ぶ。

目的地または**経由地**を選ぶ。