設定を変更する／案内設定

メニュー画面

(詳細設定)から

システム

を選び 実行 を押す。

迂回探索設定

迂回探索を行うときの距離を設定する。

左右に倒す。

ページを切り替え**迂回設定**の項目を表示する。

上下に倒す。

迂回設定を選ぶ。

1Km，**2Km**または**3Km**を選ぶ。

自動帰路探索設定

ルート案内中，目的地に近づいたとき自動で帰りのルートを設定する。

左右に倒す。

ページを切り替え**自動帰路探索**の項目を表示する。

上下に倒す。

自動帰路探索を選ぶ。

するまたは**しない**を選ぶ。

探索モード設定

ルート探索を時間優先／距離優先のどちらかに設定する。

左右に倒す。

ページを切り替え**探索モード**の項目を表示する。

上下に倒す。

探索モードを選ぶ。

距離優先または**時間優先**を選ぶ。

細街路探索設定

出発地・経由地・目的地周辺5.5m未満の細い道路も含めてルート探索を行う。

左右に倒す。

ページを切り替え**細街路探索設定**の項目を表示する。

上下に倒す。

細街路探索設定を選ぶ。

するまたは**しない**を選ぶ。