設定を変更する／VICS設定

メニュー画面

(詳細設定)から

システム を選び 実行 を押す。

文字情報

ビーコンで受信したVICSの文字情報を自動表示した際の表示時間を設定する。

左右に倒す。 ページを切り替え**文字情報**の項目を表示する。 → 上下に倒す。 **文字情報**を選ぶ。 → **表示する（10秒），表示する（15秒），表示する（20秒）**または**表示しない**を選ぶ。

図形情報

ビーコンで受信したVICSの図形情報を自動表示した際の表示時間を設定する。

左右に倒す。 ページを切り替え**図形情報**の項目を表示する。 → 上下に倒す。 **図形情報**を選ぶ。 → **表示する（10秒），表示する（15秒），表示する（20秒）**または**表示しない**を選ぶ。

渋滞情報

VICSの渋滞情報を地図に矢印表示する際の種類を設定する。

左右に倒す。 ページを切り替え**渋滞情報**の項目を表示する。 → 上下に倒す。 **渋滞情報**を選ぶ。 → **渋滞・混雑・渋滞なし，渋滞・混雑・不明，渋滞・混雑**または**表示しない**を選ぶ。

VICSマーク

VICS情報マークを自動表示させる。

左右に倒す。 ページを切り替え**情報マーク表示**の項目を表示する。 → 上下に倒す。 **情報マーク表示**を選ぶ。 → **表示する**を選ぶ。

※表示したくない場合は**表示しない**を選んでください。

FMインフォメーション

FM文字多重放送の文字情報を停車時に自動表示させる。

左右に倒す。 ページを切り替えFMインフォメーションの項目を表示する。 → 上下に倒す。 **FMインフォメーション**を選ぶ。 → **する**を選ぶ。

※表示したくない場合は**表示しない**を選んでください。