ボイスコントロール操作の基本

■決まった言葉（ボイスワード）を発声して、本機を操作することができます。
■使用できるボイスワードは 24 ページのボイスワード一覧表をご覧ください。
■登録ポイントにはお好みのボイスワードを登録できます。（18 ページ）

■ボイスワードで入力された操作を終えると、ボイスコントロールは自動で解除されます。（スクロール（20 ページ）した後と、地図を表示（14 ページ）した後の「行き先設定」「ポイント登録」は、続けてボイスコントロールで操作できます。）

- **この説明書では、**ユーザーの声を **白いふきだし** 本機の声を **灰色のふきだし** で説明しています。
- **ボイスワードを入力するには**
  発声/取消 を押してください。
  （女性の絵が表示されます）

ボイスコントロールでは私がご案内します。

- **ボイスコントロールを中止するには**
  現在地 を押してください。（現在地画面に切り替わります）

お知らせ

※ 1 ルートが設定されていない状態で、
（1）本機を起動させた後、最初に「発声/取消」を押したとき
（2）ルート案内が終わった後、最初に「発声/取消」を押したとき
の話しかたです。
※ 2 上記以外の場合に「発声/取消」を押したときの話しかたです。
（※ 1、※ 2 のどちらの場合も、全く同じようにボイスワードを入力できます。）
●このあとのページでは、本機は「ご用は何ですか？」と話すものとして説明します。
●この説明書では、「ボイスコントロール」（この章のタイトルなど）と「音声認識」（22 ページの設定画面中など）という 2 つの言葉を使っていますが、どちらの意味も同じです。

現在地画面または
地図モード画面で、



発声/取消 を押す



●本機が話しかける

どちらまでですか？ ※ 1 **「ピッ」**
または
ご用は何ですか？ ※ 2 **「ピッ」**

「ピッ」という音の後で
ボイスワードを発声する

2 画面に切り替えます

●本機が返事をする

●操作が完了するとボイスコントロールは解除される

ボイスコントロールを正確に行うために

1 マイクを適切な向きと距離で取りつける
●発声する人から 20 ～ 40cm の位置に、口元に向けてマイクを取り付けてください。

2 車の窓を閉める
●周囲の雑音によって間違って認識されることがあります。窓は必ず閉めてください。

3 ラジオ、カーステレオの音量を下げる
●ラジオやカーステレオの音で間違って認識されることがあります。音量は十分に下げてください。

4 同乗者に会話をひかえてもらう
●同乗者の声で間違って認識されることがあります。ボイスワードを入力する人のみが発声してください。

音声での案内（音声ガイド）の設定について

●音声ガイドの答えかたを 2 通りに設定（詳細・通常）できます。（22 ページ）
●この取扱説明書は「詳細」に設定されている状態で説明しています。

ボイスワードを入力（発声）するときにご注意ください

●「ピッ」音の後、早めに発声してください。（発声がないとボイスコントロールは解除されます。）
●以下のような場合、ボイスワード入力を受け付けません。
・発声が遅い
・発声が大きい（小さい）
・無音
・発声単語の間隔が長い
・発声が不明確
・「ピッ」音の前に発声した
●発音が似ている単語を入力すると、間違って認識することがあります。
（例：滋賀県と千葉県、2 画面と右画面など）
●以下のときにも、ボイスコントロールが解除されます。
・入力ミスが 3 回以上あったとき
・「メニュー」「モード」ボタンを押したとき
・「ご用は何ですか？（どちらまでですか？）」と話しているときに「発声/取消」を押したとき
・VICS で緊急メッセージを受信したとき
・ボイスワード入力で地図を表示した後、何も言わなかった（またはリモコンを操作した）とき
・ACC スイッチを OFF にしたとき
・ディスクを取り出したとき
●ボイスコントロールを起動中、リストから選択するなどのリモコン操作が必要な場合があります。
（10、14 ページ）