iPodを再生する

繰り返し再生する（リピート）

リピート を選ぶ

● 選ぶごとに、下記のように切り換わります。

ALL：全曲を繰り返す。

1：再生中の曲を繰り返す。

■ ALL について

● **アルバム順再生時**（☞25ページ）
☞選んだアルバム内の全曲を繰り返し再生

● **アーティスト順再生時**（☞25ページ）
☞選んだアーティストの全曲を繰り返し再生

● **プレイリスト順再生時**（☞25ページ）
☞選んだプレイリスト内の全曲を繰り返し再生

● **全曲再生時**（☞25ページ）
☞全曲を繰り返し再生

順不同に聞く（シャッフル）

シャッフル を選ぶ

● **アルバム順再生時**（☞25ページ）
☞選んだアルバム内の全曲を順不同に再生

● **アーティスト順再生時**（☞25ページ）
☞選んだアーティストの全曲を順不同に再生

● **プレイリスト順再生時**（☞25ページ）
☞選んだプレイリスト内の全曲を順不同に再生

● **全曲再生時**（☞25ページ）
☞全曲を順不同に再生

● 再度選ぶと、通常の再生に戻ります。

リモコン操作

BAND を押す
REP·RAND

押すごとに、下記のように切り換わります。

ALL → 1 → SHUFFLE

再生する順を変更する

タッチ操作のみ

■ アルバム順に再生するには

1 アルバム を選ぶ

● アルバムのリストが表示されます。

2 リストから、アルバムを選ぶ

● 選んだアルバムの先頭から再生を開始します。

■ アーティスト順に再生するには

1 アーティスト を選ぶ

● アーティストのリストが表示されます。

2 リストから、アーティストを選ぶ

● 選んだアーティストの先頭から再生を開始します。

■ プレイリスト順に再生するには

1 プレイリスト を選ぶ

● プレイリストが表示されます。

2 リストから、プレイリストを選ぶ

● 選んだプレイリストの先頭から再生を開始します。

■ 全曲を再生するには

曲 を選ぶ

● iPodの全曲リストの先頭曲から再生を開始します。

お知らせ

● アルバム、アーティスト、プレイリスト、曲の並び順は、iPodの仕様に準じます。