ソースを切り替える

AUDIOメニューから、
ソースを選ぶ。

- 選んだソースに切り替わります。

■ ソースをOFFにするには

トップメニューから、
AUDIO OFF を
タッチする。

ソースから
ナビ画面に切り替える

ソースの音声を出力したままナビ画面に切り替える

ソースを選び(☞上記)、
現在地 **を押す。**

- 選んだソースの音声を出力したままで、ナビ画面(現在地画面)に切り替わります。
  (ソースがエンタメパンクの場合は、現在地 を押すと、自動的にソースがOFFに切り替わります。)

■ ソースの画面に戻すには

AUDIO **を押す。**

ソースをOFFにしてナビ画面に切り替える

ソースをOFFにして(☞上記)、
現在地 **を押す。**

- ナビ画面(現在地画面)に切り替わります。
  (ソースの音声は出力されません。)

ソースの音量調整

− VOL ＋ **を押す。**

＋：音量大
−：音量小

- 押し続けると、音量が大きく（小さく）なります。

メニュー画面を操作する

トップメニュー

AUDIOショートカット
よく使う項目（3つまで）をトップメニューに設定できます。(☞取扱説明書 46ページ)

トップメニューを消去します。

AUDIOメニューが表示されます。

ナビゲーションの操作
(☞ ナビ 2)

ソースをOFFにします。

音声を出力したまま、**画面をOFF**にします。
- 画面と音声の両方をOFFにすることもできます。(☞取扱説明書 147ページ)

情報・設定に関するメニュー画面が表示されます。
(☞取扱説明書 44ページ)

AUDIOメニュー

すべて、戻る をタッチすると、
メニュー画面が切り替わります。

■ トップメニュー

■ AUDIOメニュー