ＭＰ３ファイルの情報を編集する

アルバムの情報を編集する		操　　作		
		アルバム情報編集画面から（☞３７ページ） 1	2	3
アーティスト名を変更する ●「読み」は、アーティスト順に並べ替えるときに利用します。	**表示**	アーティスト を選ぶ	アーティスト名を入力する※	入力終了後、 完了 を選ぶ
	読み	読　み を選ぶ	アーティスト名の読みを入力する※	入力終了後、 完了 を選ぶ ●同名のアーティストの読みがすべて変更されます。 ●「NO ARTIST」には、読みがなは付けられません。
アルバム名を変更する ●「読み」は、曲名検索時に利用します。	**表示**	アルバム を選ぶ	アルバム名を入力する※	入力終了後、 完了 を選ぶ
	読み	読　み を選ぶ	アルバム名の読みを入力する※	入力終了後、 完了 を選ぶ
ジャンルを変更する		ジャンル を選ぶ	ジャンルを選ぶ	
発売年を変更する		発　売　年 を選ぶ	発売年を入力する	
タイトルの情報を取得する		情報取得 を選ぶ	アルバム名を選ぶ	
●アルバムに誤った情報が付与されている場合、手動で正しい情報を付与できます。 ●アルバムに情報が付与されていない場合は、パソコンのタイトル検索ソフトを使い、Gracenote CDDBデータベースから情報をダウンロードし、本機に保存すると、情報を付与できます。 ●弊社ダウンロードサイトから、Gracenote CDDBデータベースの更新データを配信する予定です。更新データを本機に保存すると、本機の発売以降に発売されたCDから録音したタイトルなどの情報を、本機に保存することができます。			リストに該当するアルバムがない場合は 該当アルバムなし を選ぶ **リモコン操作の場合** (3Dキー)を押す。	タイトルの情報をSDメモリーカードに保存し、パソコンのタイトル検索ソフトを使い、情報をダウンロードし、本機に保存してください。(☞４０ページ) そのあと、左記操作を行ってください。

曲の情報を編集する		操　　作		
マイベスト(☞４４ページ)に登録された曲の情報を変更した場合は、マイベストの情報も変わります。		**曲情報編集画面から**（☞３７ページ） 1	2	3
曲名を変更する	**表示**	タイトル を選ぶ	タイトルを入力する※	入力終了後、 完了 を選ぶ
	読み	よ　み を選ぶ	タイトルの読みを入力する※	入力終了後、 完了 を選ぶ
アーティスト名を変更する		アーティスト を選ぶ	アーティスト名を入力する※	入力終了後、 完了 を選ぶ

※ 最大１６文字（半角３２文字）
リモコン操作時は、ジョイスティックでのみ文字入力できます。