各種設定をお買い上げ時の状態に戻す

1 システム情報・設定メニュー（P.16）から 初期化 を選ぶ

2 初期化する項目を選ぶ

3 はい ▶ はい を選ぶ

- 選んだ項目が初期化されます。
  ※「キーボード学習結果の初期化」を選んだ場合は、1回目の はい で初期化されます。
- **初期化（削除）した項目は、もとに戻せません。**
  誤って大切なデータを削除することがないように、ご注意ください。
- TVの初期化を行った場合は、車のエンジンを止め（ACC OFF）、ボタン照明が消えて約10秒経過してから、再度車のエンジンをかけてください（ACC ON）。

項　目	設定内容
SDカードの初期化	SDメモリーカードを初期化する（NTFSファイルシステムは初期化できません） ● 録音した音楽データも削除されます。
TVの初期化	TVで設定した内容を初期化する
キーボード学習結果の初期化	キーボードの学習機能を初期化する
出荷状態に戻す	本機のすべての設定をお買い上げ時の状態に戻す ● オーディオがOFFに切り換わります。 ● ドライブレコーダーの設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

お願い

- **初期化中は他の操作（オーディオを切り換えるなど）をしないでください。**
  故障の原因となります。

お知らせ

- SDメモリーカードから録音データのみを消去する場合は、MEMORY MUSIC再生画面（P.56）から ▶ 録音データ初期化 を選んでください。
- 他人に譲渡または処分などされる際は、お客様が入力された個人情報（登録地の住所や電話番号など）、自宅などの登録情報を必ず削除してください。
- 本機を別の車に載せかえた場合や、タイヤを交換またはローテーションした場合は、システム情報・設定メニュー（P.16）から、車両信号情報 ▶ センサー学習値初期化 を選んでセンサー学習値を初期化してください。
- バッテリー交換をした際には、下記の設定が初期化されます。
  - オーディオOFF/ON
  - AM・FMの周波数、エリアプリセット／ユーザープリセットの選択
  - ディスク・MEMORY MUSIC・USB/SD（音楽／動画）の再生位置
  - CD録音設定
  - CD・DVD・USB・SD・MEMORY MUSICの再生モード
  - テレビの主番組/副番組、マルチチャンネルの設定