オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中に、MAP を押す
- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション（現在地画面）に切り換わります。
- オーディオ画面に戻るには、AUDIO を押してください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。

オーディオをOFF/ONにする

本体ボタンで

■ オーディオをOFFにする

AUDIO を2秒以上押す
- オーディオがOFFになります。

■ オーディオをONにする

オーディオOFFの状態で、AUDIO を2秒以上押す
- オーディオOFFにしたときに選ばれていたソースに切り換わります。

トップメニューから

■ オーディオをOFFにする

トップメニュー（P.14）から Audio ON/OFF を選ぶ

- オーディオがOFFになります。

■ オーディオをONにする

オーディオOFFの状態で、トップメニュー（P.14）から Audio ON/OFF を選ぶ
- オーディオOFFにしたときに選ばれていたソースに切り換わります。

オーディオ情報・設定メニューから

■ オーディオをOFFにする

オーディオ情報・設定メニューから、オーディオ出力 OFF を選ぶ
- オーディオがOFFになります。

■ オーディオをONにする

オーディオOFFの状態で、オーディオ情報・設定メニューから、オーディオ出力 ON を選ぶ
- オーディオOFFにしたときに選ばれていたソースに切り換わります。

音質・音場を調整する（オーディオチューン）

フェーダー/バランス、エフェクトなどの音質設定をすることができます。

オーディオ情報・設定メニューで オーディオチューン を選ぶ
- オーディオチューン画面が表示されます。

車のシフトレバーを「R（リバース）」に入れたときのオーディオ音量調整OFF/ONを切り換える

オーディオ情報・設定メニューから、リバース時のオーディオ音量ダウン OFF を選ぶ
- 車のシフトレバーを「R」に入れてもオーディオの音量は変化しません。
- ON を選ぶと、車のシフトレバーを「R」に入れるとオーディオ音量が下がります。