登録ポイントを消去する

一度消去すると、もとに戻せません。
消去する前に十分確認してください。

1 メニュー画面 [データ]（☞52ページ）から [登録ポイント] を選ぶ

決定 選ぶ
決定 決定

2 [消去] を選ぶ

決定 選ぶ
決定 決定

3 消去する登録ポイントを選ぶ

決定 選ぶ
決定 決定

- 登録ポイント中心の地図が表示されます。
- [全消去] を選ぶと、すべての登録ポイントが消去されます。 ビュー 押す
- [マーク順]：マーク順で表示。（☞97ページ） 青 押す
- [登録順]：登録日付順で表示。 赤 押す

4 [はい] を選ぶ

決定 選ぶ
決定 決定

- 登録ポイントが消去されます。

お知らせ

- 登録ポイント情報画面からも消去できます。（☞95ページ）

登録ポイント情報を修正する

1 メニュー画面 [データ]（☞52ページ）から [登録ポイント] を選ぶ

決定 選ぶ
決定 決定

2 [修正] を選ぶ

決定 選ぶ
決定 決定

3 修正する登録ポイントを選ぶ

決定 選ぶ
決定 決定

- 登録ポイント修正画面が表示されます。
- [マーク順]：マーク順で表示。（☞97ページ） 青 押す
- [登録順]：登録日付順で表示。 赤 押す

4 項目を選び、修正する（☞97ページ）

決定 選ぶ
決定 決定

お知らせ

- 登録ポイント情報画面からも修正できます。（☞95ページ）

設定項目	操作			
マークを変更する	[マーク] を選ぶ	音声なし	[マーク1]～[マーク3] を選ぶ	マークを選ぶ ● [マーク3] にある [マーク無し] を選ぶと、マークは表示されません。
		音声付き	[音声付き] を選ぶ	マークを選ぶ ● [音確認]：音を確認できます。 **■任意の方向から近付いたときに音を出す設定をするには** ① [方向付きポイント] を選ぶ ② 方向を指定する ③ [決定] を選ぶ
自宅に設定する	[自宅に設定] を選ぶ	すでに自宅が登録されている場合、[はい] を選ぶ ● 今までの自宅は通常の登録ポイントとして残ります。		
	■自宅を解除するには 自宅に設定している登録ポイント修正画面を表示させ、[自宅解除] を選ぶ	[はい] を選ぶ		
名称を入力する	[名 称] を選ぶ	名称を入力し、[完了] を選ぶ ● 最大35文字（半角70文字）		
名称を地図上に表示する / しないを選ぶ	[する] / [しない] を選ぶ			
読みを登録する	[名称読み] を選ぶ	読みを入力し、[完了] を選ぶ ● 最大 半角24文字		
場所を変更する	[位 置] を選ぶ	変更したい位置にスクロールさせ、[決定] を選ぶ		
電話番号を入力する	[電話番号] を選ぶ	電話番号を入力し、[完了] を選ぶ ● PHS/携帯電話の番号でも可		

[完了] を選ぶ

お知らせ

- 文字入力のしかた（☞216ページ）
- 音声付きマークは自車が登録ポイントに約500 mまで接近したときに音が鳴ります。
- 登録ポイントの電話番号は、電話番号検索の対象になります。

CN-HW830D

- ハンズフリー接続中は、登録ポイントの電話番号に電話をかけることができます。（☞187ページ）