ディスクを再生する

● [CD] に切り換えるには→P.80「オーディオの種類を選ぶ」
● ディスクの出し入れ→P.90

DVD-Video・DVD-VRの初期設定を変える

1 基本操作タッチキー画面2（P.97）から 設定 を選ぶ

2 各項目を設定する（下記）

［太字：お買い上げ時の設定］

項　目	設定内容/操作	
言語を設定する ● 言語コードを入力して、音声・字幕・メニューの言語を切り換えます。 ● 設定した言語がDVDに収録されていない場合や、DVDに優先言語が設定されている場合などは、本機の設定どおりに再生されない場合があります。 ● 言語コード一覧表→P.199	**言語設定 を選び、設定する**　［お買い上げ時の設定：**日本語**］ ● ディスクで優先されている言語に切換 ● 字幕表示しない ● すべての言語設定をお買い上げ時の設定に戻す **言語コードを入力して 決定 を選ぶ** ● 選んだ言語がタッチキーに表示されます。 ● オリジナル、OFF を選んだ場合は、タッチキーに 言語を選択 と表示されます。 ● クリア：全文字削除	
音声ダイナミックレンジで圧縮する＊1 ● ドルビーデジタル再生時のみ設定できます。	**ダイナミックレンジ圧縮 を選ぶ**	●「O　N」：圧縮する ●「OFF」：圧縮しない
ワイドサイズの映像を後席用モニターの画面サイズに合わせる **本設定は本機の表示にも反映されます。設定が適切でないと、映像が不自然に見える場合があります。**	**モニター設定 を選ぶ**	●「ワイド」（16：9） ●「レターボックス」（4：3） ●「パン＆スキャン」（4：3） **通常は「ワイド」（16：9）に設定してください。**
後席用モニター用HDMI出力の音声出力フォーマットの切り換えを行う	**HDMI出力音声 を選ぶ**	●「ビットストリーム」：音声をビットストリーム出力する＊2 ●「LPCM」：音声をLPCM出力する
再生できるDVDを制限する 設定範囲：（強）1～8（弱）、**制限なし** ● 視聴制限が収録されていないDVDの場合は、本機で再生を制限することはできません。	**視聴制限レベル を選ぶ**	**視聴制限レベルを選び、パスワードを入力して 決定 を選ぶ** ● 設定範囲：（強）1～8（弱） **制限なし**（制限解除） ● パスワード＊3：4桁の数字 ［お買い上げ時の設定：**0000**］ ● クリア：全文字削除
パスワードを変更する	**パスワード変更 を選ぶ**	**「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、「パスワード再入力」を入力し、決定 を選ぶ** ● パスワード＊3：4桁の数字 ［お買い上げ時の設定：**0000**］ ● クリア：全文字削除

＊1 ノイズに埋もれてしまわない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮する機能です。
小さい音声が大音量の効果音などで消えてしまわないように設定できます。
＊2 接続先機器がビットストリームに対応していない場合は本機からの出力は自動的にLPCMになります。
＊3 パスワードは、忘れないようにメモなどを取ってください。
もしパスワードを忘れたときは、お買い上げ時のパスワード「0000」を入力すると解除できます。

お知らせ

●言語設定、ダイナミックレンジ圧縮、モニター設定、HDMI出力音声、パスワード変更はBlu-ray Discでの設定と共通です。（P.95）

音楽CD（CD-DA）を再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、AUDIO を押してください。

●**本機で再生できるディスクについて**→P.90、191

ディスク再生画面（CD-DA）

録音を開始する/停止する（P.102）
録音設定（P.102）
オーディオチューン（P.120～126）

表示内容を切り換える

：**再生中の曲の情報**（上図）**を表示**

：**曲のリストを表示**
●曲を選ぶと、再生を開始します。

早送り・早戻し

⏮ ⏭ を押し続ける
●離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

⏮ ⏭ を押す

再生モード切換（リピート/ランダム/スキャン）

1 再生モード を選ぶ

2 再生モードを切り換える
●選択した再生モードのインジケーターが点灯します。
●再度選ぶと、解除されます。

繰り返し再生（リピート）

リピート を選ぶ
●再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生（ランダム）

ランダム を選ぶ
●全曲を順不同に再生します。

曲を探す（スキャン）

スキャン を選ぶ
●全曲を約10秒ずつ再生します。

お知らせ

●録音中は、リストからの選曲、再生モード切換、早送り・早戻し、曲の頭出しはできません。
●タイトル、Artist、Album、Genreの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。（走行中は操作できません。）

音楽CDのタイトル表示について

音楽CDを挿入すると、本機内の音楽データベース＊1（以降Gracenote® データベース）を検索し、情報があれば、アルバム名・曲名などを表示します。

●CD-TEXT情報がある場合は、CD-TEXT情報が優先的に表示されます。
●本機のGracenoteデータベースに一致する情報がないときはタイトル情報は表示されません。異なるタイトル情報を表示する場合もあります。
●タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。
＊1 Gracenote音楽認識サービスのデータベースの抜粋