おでかけ旅ガイドで探す

おでかけ旅ガイドとは

当社サイト「パナソニック ナビcafe」からおでかけスポットやおでかけプランをダウンロードし、本機で利用できます。

- **おでかけスポットとは**
  おすすめの施設の詳細情報・写真・バーコード(QRコード)などを添付した地点情報です。
- **おでかけプランとは**
  おでかけスポットを目的地・経由地にしたドライブコースのデータです。
  - **おでかけプランナー:**
    お好みで、おでかけスポットを巡るおでかけプランを編集できます。
  - **おすすめおでかけプラン:**
    当サイトがおすすめするおでかけプランです。
- パソコンでWEBサイトGoogleマップ™から検索した地点や、Yahoo!ロコ 地図から検索した地点を、おでかけスポットとして利用できます。詳しくは、「パナソニック ナビcafe」のサイトをご覧ください。
  http://navi-cafe.panasonic.jp/

お知らせ

- 「おでかけ旅ガイド」以外のサービスを利用するには、「パナソニック ナビcafe」の会員登録(無料)が必要です。
  詳しくは、サイトをご覧ください。

準 備

下記サイトで「ユーザー登録」をしてください。
http://panasonic.jp/navi/

1 パソコンでの操作
当社サイト「パナソニック ナビcafe」から「おでかけ旅ガイド」にログインする
http://navi-cafe.panasonic.jp/

2 **おでかけスポット/おでかけプランをダウンロードする**

3 **ダウンロードしたデータをSDメモリーカードに保存する**
- **拡張子**:「SIG」(おでかけスポット)
  「DCF」(おでかけプラン)
- **ルートフォルダの直下に保存するか、ルートフォルダの直下に「Strada」または「IMEXPORT」という名称のフォルダを作成し、その直下に保存してください。それ以外の階層・フォルダに保存しても、本機で認識できません。**
- おでかけスポットとおでかけプランのデータはそれぞれ50件まで保存できます。

4 本機での操作
SDメモリーカードを本機に挿入する(P.27)

おでかけスポット/おでかけプランを利用できます。(P.55)

おでかけスポットを利用する

準 備

- おでかけスポットのデータを準備してください。(P.54)

1 **行き先メニュー**(P.23)**から** **おでかけ旅ガイド** **を選ぶ**

2 **おでかけスポット** **を選ぶ**
- 新しい順に50件までリストが表示されます。
- **お知らせ**:パナソニック ナビcafeのサービスのお知らせを表示

3 **リストからおでかけスポットを選ぶ**
- **説明**:おでかけスポットの説明を表示

4 **リストから施設を選ぶ**
- **エリア変更**:絞り込む都道府県を選ぶ
  ・**全エリア** を選ぶと、都道府県からの絞り込みを解除します。
- **キーワード**:絞り込むキーワードを入力
- **近 い 順**:自車位置から近い順に並べ替え
- **50 音 順**:50音順で並べ替え
  ・GoogleマップTMやYahoo!ロコ 地図で取得したデータは、50音順に並ばないことがあります。
- おでかけスポット詳細画面(下記)が表示されます。

5 **決定** **を選ぶ**

地図が表示されます。(P.57)

おでかけプランを利用する

準 備

- おでかけプランのデータを準備してください。(P.54)

1 **行き先メニュー**(P.23)**から** **おでかけ旅ガイド** **を選ぶ**

2 **おでかけプラン** **を選ぶ**
- 新しい順に50件までリストが表示されます。
- **お知らせ**:パナソニック ナビcafeのサービスのお知らせを表示

3 **リストからおでかけプランを選ぶ**
- **説明**:おでかけプランの説明を表示

4 **このプランを利用する** **を選ぶ**

区間ごとの探索条件　ルート全体を広域の地図で表示

詳 マークの付いた項目を選ぶと、おでかけプラン・スポット詳細画面(下記)を表示

- おでかけプランの経由地は、目的地履歴(P.53)に保存されません。

ルートが探索され、探索結果画面が表示されます。(P.60)

おでかけスポット詳細画面/おでかけプラン・スポット詳細画面の見かた

例:おでかけスポット詳細画面

- バーコード(QRコード)※1を携帯電話で読み取ると、施設の情報が携帯電話に表示されます。
  ※1 画面の傷や汚れ、光の反射、バーコード(QRコード)のバージョンによっては読み取れない場合があります。

行き先/経由地に設定(おでかけスポット詳細画面の場合のみ)→P.57、58

電話をかける(ハンズフリー接続中のみ)
・通話中の操作について→P.138

バーコード/画像情報を切換(画像とバーコード情報がある場合のみ)

画像/バーコード情報を表示(情報がある場合のみ)