各部のなまえ

ディスプレイユニット

液晶ディスプレイ

内蔵スピーカー
(背面)

POWER（パワー）
● モニターの電源を
ON/OFF する。(P10 参照)
電源 ON　　：緑色(受像)
STAND BY　：赤色(待機)

リモコン受光部

NAVI（ナビ）
● ナビゲーションモードを
ON/OFF する。(P12 参照)

ディマーセンサー
(P16 参照)

MENU（メニュー）
● メニュー画面を表示する。
(P16･18 参照)
● 項目を決定する。
(P16～19 参照)

CHANNEL <>（チャンネル）
● チャンネルを選ぶ。(P10･11 参照)
● 項目を横方向に選ぶ。(P16･18 参照)

VOLUME ∨∧（ボリューム）
● 音量を調整する。(P10 参照)
● 項目を縦方向に選ぶ。(P16･18 参照)
● 項目を調整する。(P17･19 参照)

ASPECT（アスペクト）
● 映像の縦横比(アスペクト)を切り替える。(P14 参照)

MODE（モード）
● 映像や音声を切り替える。(P10 参照)

リモコン

ディスプレイユニットのリモコン受光部へ向けて、操作してください。

NAV..TV スイッチ（ナビ テレビ）

スイッチの位置を確認してください

● テレビの操作(TV 側)とナビゲーションの操作(ナビゲーション側)を切り替える。

NAV . . TV
ナビゲーション側 ⟷ TV側

POWER（パワー）
● モニターの電源を ON/OFF する。
(P10 参照)

VOL ∨∧（ボリューム）
● 音量を調整する。(P10 参照)

ジョイスティック/実行
〈ジョイスティック〉
● チャンネルを選ぶ。(P10･11 参照)
● 項目を選ぶ。(P16･18 参照)
● 項目を調整する。
(P17･19 参照)

〈実行〉
● テレビ放送の音声を
切り替える。(P15 参照)
● 項目を決定する。(P16･18 参照)

A 部

メニュー
● メニュー画面を表示する。
(P16･18 参照)

ASPECT（アスペクト）
● 映像の横縦比(アスペクト)を切り替える。
(P14 参照)

モード
● 映像や音声を切り替える。
(P10 参照)

A 部の扱い方

スライドカバー

ストッパー

10 キー
● 数字の入力で
チャンネルを選ぶ。
(P10 参照)

※A部を指で押さえ，下に
スライドさせる。