音声入力コード(20 ㎝)
AUX IN
音声右(赤)
音声左(白)
オーディオ機器からAUXで音声入力できます。

カメラ映像入力コード(20 ㎝)
CAMERA IN
映像(黄)
別売の車載用カメラを接続する。

イルミネーションコード (橙/白:50 ㎝)
ILLUMINATION
❿ 圧着式コネクター
車の照明電源へ
端子を切り離す

サイドブレーキコード(若草色:1.5 m)
SIDE BRAKE
❿ 圧着式コネクター
サイドブレーキ※2が解除のときに車体にアースされていない方へ接続してください。
端子を切り離す
サイドブレーキスイッチ
車体

サイドブレーキコードは必ず接続してください。

※2 本書では、「サイドブレーキ」「フットブレーキ」「ハンドブレーキ」「パーキングブレーキ」などのことを、一部「サイドブレーキ」と呼称し、表記しています。

リバースコード
(紫/白:6 m)
REVERSE
バックランプ
❿ 圧着式コネクター
バッテリー
車体
端子を切り離す
車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)のプラス線に接続してください。

リバースコードは必ず接続してください。
● 自車位置が正しく表示されない場合があります。

この部分は回路保護部品です。切り離したりせず、必ずこの状態のままで車速信号取り出し箇所の方向に接続してください。

車速信号コード(桃色:15 ㎝)
SPEED
❽ 車速信号中継コード(桃色:1.5 m)
❿ 圧着式コネクター
あまったコードは切らずに束ねてください。
エンジンコントロールコンピューターユニット(ECU)

必ず、付属の車速信号中継コードをご使用ください。
● 車速信号取り出し箇所は、車種・年式・エンジン型式によって異なりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

ステアリングスイッチ1コード(茶:45 ㎝)
STSW1
端子を切り離す
❿ 圧着式コネクター

ステアリングスイッチ2コード(青/黄:45 ㎝)
STSW2
端子を切り離す
❿ 圧着式コネクター

ステアリングスイッチアースコード(黒:45 ㎝)
SWGND
端子を切り離す
❿ 圧着式コネクター

車のステアリングスイッチコードへ

ステアリングスイッチを使用する場合に接続してください。
● 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。