スピーカーをシステムアップする

外部アンプを接続できます。
実際に接続したスピーカーに合わせて「スピーカー選択」、「スピーカー設定」を行ってください。(☞ 取扱説明書「ナビ編」)

音声出力コード　音声右(赤)　音声左(白)
PRE OUT FRONT
別売 フロントスピーカー (L) (R)
PRE OUT REAR
別売 リヤスピーカー (L) (R)
PRE OUT CENTER (黒)
汎用 RCAコード (音声)
汎用 外部アンプ
CENTER (黒:20 cm) ⊕ (黒/緑: 20 cm) ⊖
センタースピーカー延長コード (黒) (黒/緑)
センタースピーカー
別売 パワード・サブウーファー/センタースピーカーキット(CJ-PS1200KD)
RCA分岐コード (白) (赤)
AMP-CONT
サブウーファー
(黒)
サブウーファー接続コード (50 cm)
S.W OUT
音声接続端子(AUDIO I/F)
0.1 A以内でご使用ください。
外部アンプコントロールコード (青/白:20 cm)
AMP CONT MAX 0.1A
(白)
❶ ナビゲーション本体 (後面)
音声接続端子
必ず、黒の端子をジャンクションボックス側、白の端子をナビゲーション側に接続してください。逆に接続すると、本機が正しく動作しません。
(黒)
㉖ ジャンクションボックス
別売 外部アンプ接続6mコード (CA-LC600D)
AUDIO IN
VOICE OUT

別売 Bluetooth ユニット　品番：CY-BT200D

● iPod を本機に接続している場合、Bluetooth ユニット (CY-BT200D) は接続できません。



お願い

- 通常は、音声入力コードでジャンクションボックスと Bluetooth ユニットを接続して、オンダッシュモニターに内蔵のマイクでハンズフリー通話をしてください。
- オンダッシュモニターに内蔵のマイクでハンズフリー通話をしにくい場合は、Bluetooth ユニット付属のマイクを接続してください。
- すでに別売の音声入力用マイク(CA-VCM600D)をご使用の場合、Bluetooth ユニット付属のマイクは必要ありません。音声入力コードでジャンクションボックスと Bluetooth ユニットを接続して、音声入力用マイクでハンズフリー通話をしてください。
- 各接続端子は、カチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。