配線のしかた

拡張端子(EXT-IN)
市販のiPodを接続する。

ビーコンアンテナ接続端子(BEACON)
別売のVICSビーコンユニット
(CY-TBX55D)を接続する。

ETC車載器接続端子(ETC)
別売のETC車載器を接続する。

車両インターフェース接続端子

電源コネクター (POWER、FUSE 15 A)

ヒューズ15 A内蔵

AV拡張ボックス入力端子
(AV-BOX)

GPSアンテナ接続端子
(GPS-ANT)

❶ ナビゲーション本体 (後面)

❺ GPSアンテナ (コード 6 m)

車のラジオアンテナ

ラジオアンテナ入力端子 (FM/AM ANT)

排熱用ファン

周囲をふさがないでください。

(白)　(灰)　(茶)

㉓ 車両インターフェースコード

㉑ 電源コード

すべての配線が完了し、接続を確認したあとに差し込んでください。

ヒューズ 3 A　アクセサリーコード (赤:55 cm)　車のACC電源へ

3 A　ACC 3 A

エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりの原因になるため、お買い上げの販売店にご相談ください。

ヒューズ 5 A　チョークボックス　バッテリーコード (黄:55 cm)　車のバッテリーへ

5 A　BATTERY 15 A　BATTERY 5 A

取りはずさないでください。

常時電源が供給されている端子へ接続してください。

アースコード (黒:55 cm)　車体の金属部へ

バッテリーコードに5 A、電源コネクターに15 Aのヒューズがそれぞれあります。必ず規定容量のヒューズをお使いください。

塗装などが施されていない、金属地が露出している箇所に接続してください。

オートアンテナコントロールコード
(青:20 cm)

ANT CONT MAX 0.1 A

0.1 A以内でご使用ください。

車のオートアンテナコントロールコード(入力端子)またはアンテナブースターの電源入力端子へ

上記以外の場合は何も接続しないでください。

㉘ 地上デジタルアンテナコード (左)(4 m)

㉗ TV･FM多重アンテナコード (左)(4 m)

㉖ TV･FM多重アンテナ左右

㉗ TV･FM多重アンテナコード (右)(5.5 m)

㉘ 地上デジタルアンテナコード (右)(5.5 m)

VICS

リヤビューカメラ入力端子
別売のリヤビューカメラ(CY-RC50KD)などを接続する。

AV入力端子
汎用のビデオカメラなどを接続する。

AV出力端子※
別売の2台目のモニターなどを接続する。

(黒)

地上デジタルチューナー接続端子

地上デジタルアンテナ出力端子

⑭ AV拡張ボックス

TV･FM多重アンテナ接続端子

(白)

VICS

(黒)

ナビゲーション接続端子

(茶)　(青)

㉔ AV拡張ボックス接続ケーブル (3 m)

地上デジタルアンテナ接続端子

㊴ 地上デジタルチューナー接続ケーブル (3 m)

AV拡張ボックス接続端子

D1/D2映像出力端子
別売のD入力端子付のモニターを接続する。

(黒)

AV出力端子※
別売の2台目のモニターなどを接続する。

排熱用ファン

周囲をふさがないでください。

将来のための
拡張用接続端子

※ コピーガードがかかっている番組やDVDビデオは録画機器を経由してテレビで視聴すると正常に受像できない場合があります。
コピーガードがかかっている番組やDVDビデオを視聴する場合は、録画機器を経由しないで直接、本機とテレビを接続してください。

㉛ 地上デジタルチューナー

地上デジタルアンテナ入力続端子

取り付けかた
この部分を矢印の方向に回す。
取りはずすときは、逆に回す。

㊳ 地上デジタルアンテナ入力ケーブル (3 m)