設定を変える つづき

システム設定メニューの操作



システム設定メニュー

映像音声調整メニュー

メニューを終了して
もとの画面に戻ります。

各項目を選択します。

各項目を決定します。

例）「オートメモリ設定」を行う場合

1 MENU を1秒以上押してメニューを表示する

2

[システム設定]を選び、
MENU を押して決定する

3



∨−CH−∧ を押して
[オートメモリ設定]」にバーを移動し、
MENU を押して決定する

4



∨−CH−∧ を押して「メモリ感度」
を選択し、
MENU を押して決定する

5 43ページを参考にお好みの設定にする

映像音声調整メニューの操作と項目



例）「色の濃さ」を調整する場合

1 MENU を1秒以上押してメニューを表示する

2

∨−CH−∧ を押して
[映像音声調整]にバーを移動し、
MENU を押して決定する

3

∨−CH−∧ を押して[色の濃さ]に
バーを移動し、
MENU を押して決定する

4

∨−CH−∧ を押して、お好みの調整に
する

お知らせ

映像音声調整の項目は、選択の操作画面のビデオモードによって異なります。
「RGB モード」は、黒レベルとコントラストの二つです。
「カメラモード」は、音声（低音 / 高音 / バランス）が調整できません。
また、拡張 AV 出力の選択により異なります。（☞38 ページ）