

取り付け・配線の前に

- 必ず車室内に取り付けてください。
- 取り付け・配線は、平らな場所で行ってください。

■ 取り付け前に

- 内容物に不足がないことを確認してください。
(☞「内容物の確認」)
- 下記のような車両は、電波を遮へいする恐れがあるため、取り付けられない場合があります。
 - ・フロントガラスの上にひさしがある
 - ・ルーフボックスなどを装着している
 - ・電波不透過ガラスや赤外線反射ガラスを装着している
- DC 12 V/24 V車、⊖アース専用です。
- 配線・取り付け作業中は、バッテリーの⊖端子を必ずはずしてください。

■ 取り付け位置について

- 下記のような場所には取り付けないでください。
 - ・エアバッグのカバー部分や作動の妨げになる場所
 - ・運転や視界の妨げになる場所
 - ・同乗者に危険をおよぼす場所
 - ・カップホルダーの近くなど、飲料水をこぼしやすい場所
 - ・GPSアンテナ、ビーコンアンテナ、各種アンテナ(TVやラジオ)、レーダー探知機など、各種電子機器の近く
(レーダー探知機は、特に影響を受けやすいため、本機から離して取り付けてください。)
- カードの挿入/取り出しに支障がない場所に取り付けてください。
- メーカー純正のカーナビゲーションを搭載した車は、ダッシュボード内にGPSアンテナが埋め込まれている場合があります。そのときは、GPSの受信感度が悪化しないことを確認して取り付けてください。
特に、CY-ET800Dの場合、GPSアンテナの真上には取り付けないでください。

■ 取り付け前の準備

- 仮止めをして、取り付け位置・取り付け角度を確認してください。
- 貼付前に、設置面および貼付面の汚れ(ごみ・油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 気温が低いときは設置面をドライヤーなどで温めてください。