

取付説明書

ETC 車載器

品番

CY-ET908D (プレミアムシャンパン)

CY-ET908KD (メタリックブラック)

取り付け・配線の前に、別冊の取扱説明書の「安全上のご注意」(P.4～8ページ)を必ずお読みください。

お客様へのお願い

- 本機の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。
- ETCを利用するには、ETC車載器を取り付ける車両の車両情報をETC車載器にセットアップする「セットアップ作業」が必要となります。詳しくは、お買い上げの販売店、またはセットアップ登録店にご相談ください。

販売店・取付業者様へのお願い

- 本機の取り付け後、この取付説明書は必ずお客様へご返却ください。

取り付け・配線の前に

- 必ず車室内に取り付けてください。
- 二輪車には、取り付けないでください。
- 取り付け・配線は、平らな場所で行ってください。

■ まずご確認ください

- 下記のような車両は、電波を遮へいする恐れがあるため、正常に使用できない場合があります。
 - ・フロントガラスの上にひさしがある
 - ・ルーフボックスなどを装着している
 - ・電波不透過ガラスや赤外線反射ガラスを装着している
- DC12V/24V車、⊖アース専用です。

■ 取り付け位置について

- 下記のような場所には取り付けないでください。
 - ・エアバッグのカバー部分や作動の妨げになる場所
 - ・運転や視界の妨げになる場所
 - ・同乗者に危険をおよぼす場所
 - ・カップホルダーの近くなど、飲料水をこぼしやすい場所
 - ・GPSアンテナ、ビーコンアンテナ、各種アンテナ(TVやラジオ)、レーダー探知機など、各種電子機器の近く
(レーダー探知機は、特に影響を受けやすいため、本機から離して取り付けてください。)
- カードの挿入/取り出しに支障がない場所に取り付けてください。
- メーカー純正のカーナビゲーションを搭載した車は、ダッシュボード内にGPSアンテナが埋め込まれている場合があります。そのときは、GPSの受信感度が悪化しないことを確認して取り付けてください。

■ 取り付け作業前の準備

- 内容物に不足がないことをご確認ください。
(☞「内容物の確認」)
- 配線・取り付け作業を始めるときには、バッテリーの⊖端子を必ずはずしてください。
- 仮止めをして、取付位置・取付角度を確認してください。
- 貼り付け前に、設置面および貼付面の汚れ(ごみ・油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 気温が低いときは設置面をドライヤーなどで温めてください。

■ 取り付け・配線時のお願い

- 取り付け・アース配線時などに、保安部品(ステアリング、ブレーキ系統、エアバッグ系統、タンクなど)のボルト・ナット・ビスは絶対に使用しないでください。
- コード類は、車体やねじ部分へのかみ込みやはさみ込みのないようにしてください。
- コード類は、強く引っ張らないでください。
(連結部のはずれや損傷、内部断線などコードの損傷の原因になります。)
- 車体に穴をあける前に、ダッシュボードやセンターコンソールの裏側にハーネスやブラケットなどがなくことをご確認ください。
- 車体に穴をあけるときは、下にあるパイプ類や配線などを傷つけないように、よくご確認ください。
- アンテナを取り付け・配線するときは、特に断線・傷などに気を付けてください。
アンテナコードの内部が露出したり、切断された場合などは、ETC車載器が使えなくなります。
- サイドカーテンエアバック装着車両については、フロントピラー部をさけて配線してください。
もしくは別売のアンテナ取付ブラケット(オンダッシュキット: CA-FX906D)を使用してアンテナを取り付けてください。

■ 車載器管理番号を確認するには

1. 車のエンジンをかける。(またはACCに入れる)
2. ETCカードが入っている場合は、取り出す。
3.  (リピートボタン) と  (音量ボタン) を同時に押す。
 - 車載器管理番号が音声案内されます。

お知らせ

- 別売の接続コード(CA-EC40D)を使うと、パナソニック製のナビゲーションと接続できます。
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

内容物の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量
①	ETC 車載器本体 (両面テープ付き)	1
②	アンテナ (スピーカー内蔵) ●コード 3.5 m (両面テープ付き)	1
③	電源コード ●コード 3.5 m	1
④	取付ブラケット (両面テープ付き)	1
⑤	線材固定テープ ●線材処理に、適宜カットして使用	1
⑥	コードランパー ●線材処理に適宜使用	4
⑦	束線バンド ●線材処理に適宜使用	6
⑧	トラスタッピンねじ (φ 4 × 8)	4
⑨	印刷物 ●取扱説明書 ●取付説明書 (本書)	各 1

ETC は、財団法人道路システム高度化推進機構の登録商標です。



松下電器産業株式会社
パナソニック オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町 4261 番地
© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

YGFM294444 FX0408-0

取り付け後の作業

セットアップする (セットアップ登録店のみ)

- セットアップは、セットアップ登録店が行います。登録店以外の個人が行うことはできません。
- セットアップする際には、アンテナが接続されていることを確認してから作業を開始してください。

1 車のエンジンをかける。 (または ACC に入れる)

- 本機の電源が入ります。(電源ランプ点灯)



2 セットアップカードを挿入する。

お知らせ


- セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。
- 一度使用したセットアップカードや、ETC カード以外のカードを挿入すると、「ピー カードが異常です カードを確認してください エラー 05」と繰り返し案内されます。(※取扱説明書「異常発生時の案内と対処」)

「ピー 管理番号が異常です カードを確認してください エラー 05」と案内されたら

セットアップが正しく行われませんでした。申請したセットアップカードと車載器管理番号を照合し、正しいセットアップカードかご確認ください。正しいセットアップカードである場合は、セットアップカードまたは ETC 車載器の不具合が考えられます。ORSE または「サービス相談窓口」(※取扱説明書「保証とアフターサービス」)にご相談ください。

「ピー カードを読めません エラー 02」
「ピー カードを読めません エラー 03」と案内されたら

セットアップが正しく行われませんでした。セットアップカードの向きを確認のうえ、再度挿入してください。



3 セットアップカードを 本機から取り出す。

- セットアップ完了です。




本機の動作確認

セットアップが完了したら、本機の動作確認を行ってください。

1 車のエンジンをかける。 (または ACC に入れる)

- 本機の電源が入ります。(電源ランプ点灯)




2 エンジンがかかった (または ACC にした) 状態 ETC カードを挿入する。



3 (リピートボタン) を 押す。



4 ETC カードを挿入したまま、 車のエンジンを切る。 (または ACC を OFF にする)




5 ETC カードを本機から取り出す。

お願い


- 取り付けと配線が終わったら、オーディオ、ブレーキ、ライト、ホーン、ウィンカーなどのすべての電装品が、正常に動作することをご確認ください。

アンテナの取付位置について


フロントガラスの上部中央に取り付けてください。




水平面を基準にして、 20° ~ 50° の範囲に取り付けてください。



バックミラーの陰など、運転者の視界の妨げにならない場所に取付けてください。



下図の範囲内に取り付けてください。




お知らせ

- トラックやバスなど、車種によって取り付けられない場合は、別売のアンテナ取付ブラケット(オンダッシュキット: CA-FX906D)をお使いください。

アンテナを取り付ける


1 アンテナをフロントガラスに貼り付ける。



2 コードを引き回す。

アンテナコードが落ちないように、線材固定テープをコードに巻き付け、ルーファイニングとガラス面の隙間に入れ込む。


⑤ 線材固定テープ
(適宜カットして使用)



× コードをドライバーなど先のとがったもので押しすぎないでください。コードが傷つき故障の原因になります。



— 配線例 —




ETC 車載器本体を取り付ける

取付推奨位置


ダッシュボード下側やセンターコンソール付近などの運転の妨げにならない場所に取り付けてください。

●ダッシュボードの上側には、絶対に取り付けないでください。故障・事故などの場合、保証対象外となります。


1 本機を取り付ける位置の形状に合わせて取付ブラケットを変形させる。



2 取付ブラケットを取り付ける。



3 ETC 車載器本体を取り付ける。



4 電源コードを引き回し、配線する。

