

# Panasonic

7型ワイドVGAテレビ付  
DVDカーナビゲーションシステム

## 取付説明書(テレビ)

品番 **CN-DV3300GWD**



**お客様へお願い**  
本機の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

**販売店様へお願い**  
本機の取り付け後、この取付説明書は必ずお客様へご返却ください。

安全に正しくお使いいただくために  
ご使用前にこの取付説明書と別冊の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
そのあと保存し、必要なお読みください。

### 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- 警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
- 注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は、絵表示の一例です。)

- このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告

**運転者は走行中に操作をしない  
また画像を注視しない**

走行中に操作をしようと、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。表示された画像を注視しないでください。

**禁止**

**実際の交通規制に従って運転する**

ナビゲーションによるルート案内時でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故の原因になります。

**注意**

## 注意

**分解や改造はしない**

本機を分解したり改造すると、発煙、発火の原因になります。

**分解禁止**

**ヒューズの交換は、専門技術者に依頼する**

規定以外のヒューズを使用すると、発煙・発火、故障の原因になります。ヒューズの修理や交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

**注意**

**故障や異常のまま使用しない**

音が出ない、煙が出る、変な匂いがする等の異常な状態で使用すると発火の原因になります。直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

**禁止**

**取り付け、配線は専門技術者に依頼する**

本機の取り付け、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店に依頼してください。

**注意**

### 取り付けの前に

本機のRGB入力、VGA映像専用です。必ず、同梱のVGA対応ナビゲーションシステムと接続してご使用ください。

本機は、12V車専用です。24V車では、使用しないでください。  
取り付けには、一般工具、カッターナイフ、ドリル、防錆剤、布きれ、マジックテープ(チューナーユニット取り付け用)などが必要です。  
バッテリーを接続したまま配線しないでください。安全のため、バッテリーの⊖コードをはずしてから取り付けしてください。  
ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法があった工具を使用し確実に行ってください。  
必ず付属の部品を指定どおり使用してください。  
取り付け完了後、必ず確認を行ってください。

### 部品表(テレビ)

本機は下記の部品で構成されています。取り付け前に部品を確認してください。

液晶カラーテレビ関係

番号	品名	個数
①	ディスプレイユニット	1
②	チューナーユニット	1
③	ユニット接続コード(2.5m)	1

テレビアンテナ関係

番号	品名	個数
④	アンテナ本体左右(コード6m)	各1
⑤	アンテナベース(アンテナ本体に装着して出荷)	2
⑥	クリナーセット(クリナー液、ウエス(布))	一式
⑦	コードカバー	4
⑧	コードクランパー	6

コード関係

番号	品名	個数
⑨	RGBコード(4m)	1
⑩	電源コード(テレビ用)	1
⑪	圧着式コネクタ(テレビ用)	1

テレビスタンド関係

番号	品名	個数
⑫	テレビスタンド	1
⑬	テレビスタンド固定ねじ	5
⑭	コードクランパー	3

①-⑭はカーナビゲーションの部品です。  
取付説明書(本体)をご参照ください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品番	CN-DV3300GWD
販売店名	〒( )	-	
お客様 ご相談窓口	〒( )	-	

松下電器産業株式会社  
松下通信工業株式会社 カーシステム事業部  
〒224-8539 横浜市都筑区在江戸町600番地  
お客様相談室 ☎ 0120-50-8729(土日祝祭日、弊社休日を除く9:00-17:00) YEFM292609 F0300-0

### テレビアンテナを貼り付ける前に

貼り付け場所



リアウィンドウ上部の左側と右側のコーナーでアンテナベースが密着する場所に貼り付けてください。左右のアンテナの貼り付け間隔の異なるようご注意ください。リアウィンドウのコーナーに貼り付けると上側エレメントがボディの外側に出る場合は、リアウィンドウのコーナーからはなして貼り付けてください。ガラスの曲面がきつクアンテナベースがガラス面にフィットしない場合は、コーナーからはなして貼り付けてください。貼り付ける前に左右のエレメントが対称になるように、ビニールテープ等で仮固定し、位置を確認してから貼り付けてください。(貼り直しできません。)

**お願い**  
雨天時は野外で貼り付けしないでください。接着力が弱くなり、走行中にはがれる危険性があります。(車庫内では、ドライヤー等を利用して、水分を取り除いてください。ガラスの表面温度が低いとき(外気温20℃以下)は温めてください。5分間程度リアウィンドウデフォッグスイッチおよび車内ヒーターを入れ、温めてから貼り付けてください。(接着力を上げるため)貼り付けたあと24時間以内は、雨中の走行や、水をかけたリ、引っぱったりしないでください。接着力が弱くなり、はがれる危険性があります。(通常の走行はさしつかえありません。)  
1BOXカー、2BOXカーに貼り付ける場合、バックドアの開閉でアンテナエレメントが目にあたり、コードが断線しないようご注意ください。

### チューナーユニットを取り付ける

チューナーユニットは、市販のマジックテープ等をご使用になり、座席の下等へ取り付けください。

**お願い**  
チューナーユニットは次のようなところには取り付けしないでください。  
ドアの近くなど雨水がかりやすいところ、足でふまれるところ、およびエアコンの吹き出し口の近くなど温風のあたるところ。

### テレビアンテナを貼り付ける

#### 貼り付けかた(左右同じ)

1 付属のクリナー液をウエス(布)に付け、貼り付ける部分のほこり、油、ワックス等をきれいにふきとる。クリナー液が白く乾いたら布でからぶきしてください。(接着力を上げるため。)

**お知らせ**  
付属のクリナー以外のものを使用するとはがれる危険性があります。フッ素樹脂処理(水滴や泥水等をはじきやすくさせるはっ水処理)された塗装面、ガラス面および再塗装された塗装面には貼り付けできません。(走行中にアンテナをはがれて落下します。)付属のクリナーをボディに使用しないでください。

2 アンテナベースをガラス面に合わせて整形する。整形したあと、ガラス面にあてがい、すきまがないことを確認してください。(このとき裏面のはくり紙をはがさないでください。)

3 アンテナベース表面のはくり紙をはがし、貼り付ける。接着面には手をふれないでください。また貼り直さないでください。片側のアンテナを貼り付けたあと、もう一方のアンテナのエレメントを広げ、対象となる位置に注意し、貼り付けてください。(① ② ③の順で貼り付ける。)

4 コードカバーをリアウィンドウガラスの曲面カーブに合わせて貼り付け、コードを固定する。(コードカバーは4本付属しております。)



### アンテナの調整と着脱方法

**取り付けかた**  
①上の溝にはめる

**コードの引き出しかた**  
左側用 右側用  
左側より出す。 右側より出す。

**調整**  
エレメントを引き伸ばす。エレメントがボディの外側に出る場合は、図のねじをゆるめて調整したあと、ねじを締め付けてください。

自動洗濯機で洗車または長時間駐車される場合は、必ずしてトランク内へ収納してください。

#### はずしかた

1 エレメントを縮める。エレメントを縮めるときは太い部分から順番に収納してください。先端は細いのでいねいに扱ってください。

2 アンテナをはずす。両サイドのボタンを押しながら上へスライドさせ持ち上げる。

**お願い**  
このアンテナは車載用テレビ専用です。(カーオーディオには接続できません。)  
アンテナ本体およびコードをアルコール、ベンジン、シンナー、ガソリン等揮発性のもので拭かないでください。アンテナエレメントにゴミ等が付着した場合(アンテナのエレメントがスムーズに伸縮しなくなった場合)は、ねり状ワックス等で磨いてください。アンテナ取り付けねじは時々点検し、ゆるみのある場合は増し締めをしてください。アンテナは車幅および車の前後部からはみ出さない位置を選んで取り付けてください。歩行者等に接触して事故の原因となることがあります。

### テレビアンテナコードを引き回す

#### アンテナ トランクルーム

雨水等の侵入を防ぐためトランク部分の引き直しには十分注意してください。

**上面図**  
ゴムのパッキン  
防水ゴムは、ゴムのパッキンと平行にしてください。  
①コードクランパー  
アンテナをはずしてトランクルームへ収納し、再度取り付けるとき防水ゴムは必ず図の位置へ取り付けしてください。

**後面図** 防水ゴム ゴムのパッキン  
①コードクランパー  
トランク内に水が入らないように、ゴムのパッキンより低い位置に貼り付けてください。

**側面図** フロント側  
防水ゴム(平らな面を上にする)  
①コードクランパー  
②コードクランパー  
①コードクランパー

#### トランクルーム チューナーユニット

②チューナーユニット  
チューナーユニットは、市販のマジックテープ等をご使用になり取り付けしてください。

**お願い**  
コードはふまれたり、はさまれたりしない所を通し、テープ等で固定してください。(座席を前後に移動してもコードが破損しないよう、コードを引き直し、固定してください。)  
AMラジオ放送に雑音が入るときは、車両のワイヤーハーネス、カーナビゲーション本体、ディスプレイユニットおよびチューナーユニットからアンテナコードを離してください。

### テレビスタンドをダッシュボードへ取り付け

**お願い**  
前方視界を妨げず、テレビが見やすい向きでかつ、エアバッグ装着車はエアバッグがふくらんだときに邪魔にならない場所を選んでください。  
GPSアンテナおよびビーコンアンテナから約20cm以上離れた場所を選んでください。  
付属のねじでテレビスタンドを固定する際、ダッシュボードに穴を開けてください。

1 テレビスタンド本体にディスプレイユニットを取り付ける。  
③ディスプレイユニット  
スタンド角度を垂直にする。

2 ディスプレイユニットを仮止めし、取り付け位置を決める。(このとき、両面テープのはくり紙は、はがさないでください。)

3 ディスプレイユニットを一旦はずす。テレビスタンドのはくり紙をはがし、貼り付ける。貼り付けたあと、付属のねじで固定する。(貼り付け場所の汚れを十分にふきとり、乾いてから貼り付けてください。貼り付けたあとは、確実に密着するよう強く押し付けてください。)

4 24時間経過したあと、ディスプレイユニットを取り付け、角度、高さを調整する。  
角度調整ねじをゆるめ上下左右の角度を調整する。(リングの溝で上下の角度を調整する)調整後、しっかりと締め付けて固定する。  
溝(7カ所) リング 角度調整ねじ  
軸 軸の下面をリングの溝に密着させてください。

貼り付け面を貼り付け場所の形状に合わせて、曲げてください。

**アンテナベース、テレビスタンドのはずしかた**  
ねじをはずし、貼り付け面の隅のほうからゆっくりと引きはがしてください。(温度が低いときは、車内ヒーターを入れるか、ドライヤー等で貼り付け面を温めながらはがしてください。)接着テープが残った場合は、指などでこすってはがしてください。