



## アンテナコードを貼り付ける

- 1 端子をエレメントの給電部に貼り付ける。



- 2 コードを引き回す。

※他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。TVの音声に雑音が入る原因となります。



- 3 アンテナコードをナビゲーションユニットに接続する。

☞ P.8