



■GPSアンテナの取り付け

- ・設置面の汚れ(ごみ・ほこり・油)などをきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- ・気温が低いとき(20°C以下)は、設置面をドライヤーなどで暖めてください。

1.金属シートの裏紙をはがし、運転席側のダッシュボード上に貼り付ける。

2.GPSアンテナを金属シートに取り付ける。

ピラー沿いの配線は、コードレールをフロントガラス端から25 mm以内に貼り付け、各コード類を通す

- ・カーテンエアバッグの動作を妨げないように配線してください。
- ・保安基準に適合させるため、フロントガラス端から25 mm以内に取り付けてください。
- 別冊の取付説明書(基本・概要編)参照

■アンテナコード類の配線

1.地上デジタルアンテナコードおよびFM-VICS用アンテナコードをルーフライニングの中、ピラー沿いに通してナビゲーションユニット取付部に向けて配線する。

2.GPSアンテナのコードをナビゲーションユニット取付部に向けて配線する。

