

8. ルーフライニング内に地上デジタルアンテナコードを配線する。

9. ルーフライニングから助手席側のピラーにかけて地上デジタルアンテナコードを配線する。

- ・フロントピラーガーニッシュ裏のクリップに干渉しないよう配線してください。
- ・SRSカーテンエアバッグの動作の妨げにならないよう配線してください。

フロントピラーガーニッシュを復元する際、地上デジタルアンテナコードが当たる部分を、丸棒ヤスリで切り欠きを入れてコードを通してください。

