

AV 拡張ボックスの取り付けかた

取付位置の都合などにより、付属の AV 拡張ボックス接続ケーブル (3 m) で本体と接続できない場合は、別売のケーブル [CA-LJC600D(6 m)] をご使用ください。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

専用の金具で取り付ける (推奨)

取り付ける前に ● 設置面の汚れ (ごみ、油など) をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。

1 L 型金具を取り付ける。

15 L 型金具
14 AV 拡張ボックス
17 座付き六角ねじ × 4 (M5 × 10 mm)

2 助手席の下などの平らな床面上に取り付ける。

① AV 拡張ボックスを床面上に置き、設置する位置を決める。
② L 型金具の穴に合わせて、車体に φ4 mm 内の穴を開ける (4 力所)。
③ 座付きタッピンねじで、しっかり固定する。

カーペットをめくる。
穴開け加工部と座付きタッピンねじに防錆剤を塗ってください。
16 座付きタッピンねじ × 4 (φ 5 × 16 mm)
カーペットに切り込みを入れる。

お願い

● 以下のところには、取り付けないでください。故障の原因になります。

- 水のかかるところ
- 足で踏まれるところ
- ほこりの多いところ
- 直射日光のあたるところ
- ヒーターのダクトや発熱する物の近く
- カーペットの下など熱がこもるところ

マジックテープで取り付ける場合は

カーペットなどに取り付ける。

14 AV 拡張ボックス
底面の銘板を隠さないように貼ってください。
18 マジックテープ × 2
裏紙をはがす。

地上デジタルチューナーの取り付けかた

取り付ける前に ● 設置面の汚れ (ごみ、油など) をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。

専用の金具で取り付ける (推奨)

1 L 型金具を取り付ける。

40 座付きねじ (M5 × 6 mm)
33 L 型金具
31 地上デジタルチューナー
40 座付きねじ (M5 × 6 mm)
33 L 型金具

3 ベース金具に取り付ける。

36 座付き六角ナット (M5) × 4
カーペットに切り込みを入れる。

2 ベース金具を床に取り付ける。

カーペットをめくる。
35 座付きタッピンねじ × 4 (φ 6 × 20 mm)
32 ベース金具 × 2
34 粘着テープ × 2 (35 mm × 80 mm)
穴を開ける。(φ 4.8 mm)
穴開け加工部と座付きタッピンねじに防錆剤を塗ってください。

お願い

● 以下のところには、取り付けないでください。故障の原因になります。

- 水のかかるところ
- 足で踏まれるところ
- ほこりの多いところ
- 直射日光のあたるところ
- ヒーターのダクトや発熱する物の近く
- カーペットの下など熱がこもるところ
- B-CAS カードの出し入れの妨げになる場所

マジックテープで取り付ける場合は

カーペットなどに取り付ける。

31 地上デジタルチューナー
底面の銘板を隠さないように貼ってください。
37 マジックテープ × 2
裏紙をはがす。