

もくじ

接続端子一覧	表紙
作業の順序	2
取り付け・配線の前に	3
配線のしかた	4
圧着式コネクタの取り付けかた	4
ロック付きコードの取り外しかた	4
保護カバーの取り付けかた	5
電源コード/車両・AVインターフェースコード	6
アンテナコード/マイク	8
マイクの取り付けかた	9
GPSアンテナの取り付けかた	10
地上デジタルアンテナの取り付けかた	11
ナビゲーションユニットの取り付けかた	14
他の機器と組み合わせて使う	16
USBメモリー	16
iPod (iPhone)	17
スマートフォン (Drive P@ssを利用する)	18
後席用モニター	19
DSRC車載器	20
ビデオカメラ	20
リヤビューカメラ	20
フロントインフォディスプレイ	21
取り付け・配線の確認	22
内容物の確認	裏表紙

本書の読みかた

- 機種ごとに仕様が異なる場合は、下記のアイコンで区分しています。


RX01 : CN-RX01D

RX01W : CN-RX01WD

RS01 : CN-RS01D

RS01W : CN-RS01WD

作業の順序

1 バッテリーの⊖端子を外す 

2 アンテナや他の機器の取り付け・配線をする

- 地上デジタルアンテナ
- GPSアンテナ

必ず仮止めをして、取り付ける位置を確認してください。

- 他の機器
(別売のDSRC車載器、リヤビューカメラなど)

3 各種コード/ケーブルを配線する

- 車両側との配線が容易にできる専用の中継コード(別売)があります。

お願い

- ショート事故防止のため、電源コネクタへの接続は、必ず他の配線をすませてから最後に行ってください。

4 ナビゲーションユニットを車両に取り付ける

5 バッテリーの⊖端子をもとに戻す

お願い

- バッテリー端子取り付け用ナットは、工具を使用してしっかりと締め付けて固定してください。

6 取り付け・配線を確認する (P.22)

取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- 盗難防止システムなどの保安装置を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカー・カーディーラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。不用意にバッテリーを外すと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法が合った工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

取り付け・配線の作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

お願い

- コネクタは確実に差し込んでください。
- 各コードに接続するコネクタが合わない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- コードを引き回す際は、高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで要所を固定してください。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。(→取扱説明書)
- 使用しないコードやコネクタは、先端をビニールテープなどで絶縁してください。
- キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップを外さないでください。
- 各種アンテナコード(地上デジタル、ラジオ、GPS)は、電源コードとは別々に配線し、本機に接触しないようにしてください。また、あまった各種アンテナコードは別々に束ねてください。一緒に束ねるとアンテナの受信感度が低下したり、映像・音声にノイズが入る原因となります。
- スピーカーは最大入力50W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4Ωから8Ωのスピーカーをご使用ください。