

ドライブレコーダーの取り付けかた (つづき)

3. フロントガラスへの取り付け

- 1 ブラケットを、本機上部のブラケットホルダーに、カチッと音がするまで差し込んで取り付ける
 - 2 ブラケットの接着面を、フロントガラスの事前に決めた位置に軽く当てる
 - 3 ブラケットの接着面を押して、フロントガラスに固定する
- ブラケットが所定の位置に固定されていることを確認します。

