

音声認識対応携帯電話一覧表

2024年12月10日 現在  
 ○:接続可能 ×:接続不可 -:未実施

キャリア名	メーカー名	端末情報		音声認識 (MZ809895NP / MZ809817NP)	音声認識 (MZ809848NP)	音声認識 (MZ809816)	音声認識 (MZ809815 / MZ809823)	音声認識 (MZ809755)	音声認識 (MZ809754)	音声認識 (MZ809717)	音声認識 (MZ809688)	
		機種名	稼働OS バージョン									
docomo	Apple	iPhone 6	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
docomo	Apple	iPhone 6 Plus	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
docomo	Apple	iPhone 6s	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
docomo	Apple	iPhone 6s Plus	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
docomo	Apple	iPhone SE	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
docomo	Apple	iPhone 7	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
			iOS 11.3	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
docomo	Apple	iPhone 7 Plus	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
			iOS 11.2.6	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
docomo	Apple	iPhone 8	iOS 11.0.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
			iOS 11.2.6	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
docomo	Apple	iPhone 8 Plus	iOS 11.0.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
			iOS 11.3	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
docomo	Apple	iPhone X	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
			iOS 11.3	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
docomo	Apple	iPhone XS	iOS 12.0	-	-	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
			iOS 13.1	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	
docomo	Apple	iPhone XS Max	iOS 12.0	-	-	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			iOS 12.1.4	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
			iOS 13.4	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	
docomo	Apple	iPhone XR	iOS 12.1	-	-	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
			iOS 13.1	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	
docomo	Apple	iPhone 11	iOS 13.1.2	-	-	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	
			iOS 13.4	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
			iOS 14.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 11 Pro	iOS 13.1.2	-	-	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	
			iOS 13.4	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 11 Pro Max	iOS 13.1.2	-	-	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	
			iOS 13.3.1	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
			iOS 14.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone SE(第2世代)	iOS 13.5	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			iOS 14.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 12	iOS 14.1	-	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	-	
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 12 Pro	iOS 14.1	-	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	
			iOS 14.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 12 mini	iOS 14.2	-	○※B4	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	
			iOS 14.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 12 Pro Max	iOS 14.2	-	○※B4	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
docomo	Apple	iPhone 13	iOS 15.0	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-	
docomo	Apple	iPhone 13 mini	iOS 15.0	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-	
docomo	Apple	iPhone 13 Pro	iOS 15.0	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-	
docomo	Apple	iPhone 13 Pro Max	iOS 15.0	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-	
docomo	Apple	iPhone SE(第3世代)	iOS 15.4.1	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	
docomo	Apple	iPhone 14	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
docomo	Apple	iPhone 14 Pro	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
docomo	Apple	iPhone 14 Pro Max	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
docomo	Apple	iPhone 14 Plus	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
docomo	Apple	iPhone 15	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-	
docomo	Apple	iPhone 15 Plus	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-	



音声認識対応携帯電話一覧表

2024年12月10日 現在  
 ○:接続可能 ×:接続不可 -:未実施

キャリア名	メーカー名	端末情報		音声認識 (MZ609895NP / MZ609817NP)	音声認識 (MZ609848NP)	音声認識 (MZ609816)	音声認識 (MZ609815 / MZ609823)	音声認識 (MZ609755)	音声認識 (MZ609754)	音声認識 (MZ609717)	音声認識 (MZ609688)
		機種名	確認OS バージョン								
docomo	KYOCERA	あんしんスマホ(KY-51B)	Android 11	○	○	○	○	○	○	-	-
docomo	KYOCERA	DIGNO ケータイ(KY-42C)	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	-	-	-	-
docomo	LG	Disney Mobile on docomo(DM-01G)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
docomo	LG	NEXUS 5X	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
			Android 7.1	-	-	-	-	-	-	○	-
docomo	LG	Disney Mobile on docomo(DM-02H)	Android 6.0	-	-	-	-	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3
docomo	LG	V20 PRO(L-01J)	Android 7.0	-	-	-	-	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3
docomo	LG	V30+(L-01K)	Android 8.0	-	-	○	○	○	○	○	○
docomo	LG	Disney Mobile on docomo(DM-01K)	Android 7.1	-	-	○	○	○※B4	○※B4	○	○
docomo	LG	LG style(L-03K)	Android 8.1	-	-	○	○	○	○	○	○
docomo	LG	LG style2(L-01L)	Android 9	-	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
docomo	LG	LG V60 ThinQ 5G(L-51A)	Android 10	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8
docomo	LG	LG style3(L-41A)	Android 10	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8
docomo	LG	LG VELVET(L-52A)	Android 10	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-
docomo	Panasonic	P-01G	-	-	-	-	-	-	-	-	×※B1
docomo	Panasonic	P-01H	-	-	-	-	-	-	-	×※B1	×※B1
docomo	Panasonic	P-smart ケータイ (P-01J)	-	-	-	-	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note Edge (SC-01G)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy S5 ACTIVE (SC-02G)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy S6 edge(SC-04G)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
docomo	SAMSUNG	Galaxy S6(SC-05G)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy Active neo(SC-01H)	Android 5.1	-	-	-	-	-	-	○	○※B4
docomo	SAMSUNG	Galaxy S7 edge(SC-02H)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	○	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy S8(SC-02J)	Android 7.0	-	-	-	-	○	○	○	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy S8+(SC-03J)	Android 7.0	-	-	-	-	-	-	○	○
			Android 8.0	-	-	-	-	○	○	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy Feel(SC-04J)	Android 7.0	-	-	-	-	○	○	○	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note8(SC-01K)	Android 7.1	-	-	-	-	○	○	○※B4	○※B4
			Android 8.0	-	-	○	○	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy S9(SC-02K)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○
			Android 9	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy S9+(SC-03K)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○
			Android 9	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note9(SC-01L)	Android 8.1	-	-	-	-	○	○	○	○
			Android 9	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note9(SC-01L)	Android 10	-	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-
			Android 8.1	-	-	○	○	○	○	○※B4	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy Feel2(SC-02L)	Android 9	-	○※B2※B4	-	-	-	-	-	-
			Android 9	-	○※B2※B4	-	-	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy S10(SC-03L)	Android 9	-	-	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B4	○※B4
			Android 10	-	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy S10+(SC-04L)	Android 9	-	-	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B4	○※B4
			Android 10	-	○※B4※B8	-	-	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note10+(SC-01M)	Android 9	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B2※B4
			Android 10	-	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-
			Android 11	○※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy A20(SC-02M)	Android 9	-	○※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B4
			Android 10	○※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy S20 5G(SC-51A)	Android 10	-	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8
			Android 11	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy S20+ 5G(SC-52A)	Android 10	-	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8
			Android 11	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy A41(SC-41A)	Android 10	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	
docomo	SAMSUNG	Galaxy A21(SC-42A)	Android 10	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note20 Ultra 5G(SC-53A)	Android 10	-	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	-
			Android 11	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-
docomo	SAMSUNG	Galaxy A51 5G(SC-54A)	Android 10	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	
docomo	SAMSUNG	Galaxy S21 5G(SC-51B)	Android 11	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	



音声認識対応携帯電話一覧表

2024年12月10日 現在  
 ○:接続可能 ×:接続不可 -:未実施

キャリア名	メーカー名	端末情報		音声認識 (MZ609895NP / MZ609817NP)	音声認識 (MZ609848NP)	音声認識 (MZ609816)	音声認識 (MZ609815 / MZ608823)	音声認識 (MZ609755)	音声認識 (MZ609754)	音声認識 (MZ609717)	音声認識 (MZ609688)
		機種名	確認OS バージョン								
docomo	SHARP	AQUOS R6(SH-51B)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-
docomo	SHARP	AQUOS sense6(SH-54B)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-	-
docomo	SHARP	AQUOS wish2(SH-51C)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-
docomo	SHARP	AQUOS R7(SH-52C)	Android 12	○※B2※B8	○※B2※B8	×※B3	×※B3	-	-	-	-
docomo	SHARP	AQUOS sense7(SH-53C)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-
docomo	SHARP	AQUOS R8 pro(SH-51D)	Android 13	○	○	-	-	-	-	-	-
docomo	SHARP	AQUOS R8(SH-52D)	Android 13	○	○	-	-	-	-	-	-
docomo	SHARP	AQUOS wish3(SH-53D)	Android 13	○※B2※B4	○※B2※B4	-	-	-	-	-	-
docomo	SHARP	AQUOS sense8(SH-54D)	Android 13	○	○	-	-	-	-	-	-
docomo	SHARP	AQUOS R9(SH-51E)	Android 14	○	-	-	-	-	-	-	-
docomo	SHARP	AQUOS wish4(SH-52E)	Android 14	○※B2	-	-	-	-	-	-	-
docomo	SHARP	AQUOS sense9(SH-53E)	Android 14	○	-	-	-	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia Z3(SO-01G)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
docomo	SONY	Xperia Z3 Compact(SO-02G)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
docomo	SONY	Xperia Z4(SO-03G)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
docomo	SONY	Xperia A4(SO-04G)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○
docomo	SONY	Xperia Z5(SO-01H)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
docomo	SONY		Android 7.0	-	-	-	-	-	-	○	-
docomo	SONY	Xperia Z5 Compact(SO-02H)	Android 5.1	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
docomo	SONY		Android 6.0	-	-	-	-	-	-	○	-
docomo	SONY	Xperia Z5 Premium(SO-03H)	Android 5.1	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
docomo	SONY		Android 7.0	-	-	-	-	-	-	○	-
docomo	SONY	Xperia X Performance(SO-04H)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
docomo	SONY		Android 7.0	-	-	-	-	-	-	○	-
docomo	SONY	Xperia XZ(SO-01J)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	○
docomo	SONY		Android 7.0	-	-	-	-	-	-	○	-
docomo	SONY		Android 8.0	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-
docomo	SONY	Xperia X Compact(SO-02J)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	○
docomo	SONY		Android 7.0	-	-	-	-	-	-	○	-
docomo	SONY		Android 8.0	-	-	-	-	×※B3	×※B3	-	-
docomo	SONY	Xperia XZs(SO-03J)	Android 7.1	-	-	-	-	-	-	○	○
docomo	SONY		Android 8.0	-	-	-	-	○	○	-	-
docomo	SONY	Xperia XZ Premium(SO-04J)	Android 7.1.1	-	-	-	-	-	-	○	○
docomo	SONY		Android 8.0	-	-	-	-	○	○	-	-
docomo	SONY	Xperia XZ1(SO-01K)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○
docomo	SONY		Android 9	-	-	○	○	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia XZ1 Compact(SO-02K)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○
docomo	SONY		Android 9	-	-	○	○	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia XZ2(SO-03K)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○
docomo	SONY		Android 9	-	-	○	○	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia XZ2 Compact(SO-05K)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○
docomo	SONY		Android 9	-	-	○	○	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia XZ2 Premium(SO-04K)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○
docomo	SONY		Android 9	-	-	○	○	-	-	-	-
docomo	SONY		Android 10	-	○※B8	-	-	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia XZ3(SO-01L)	Android 9	-	-	○	○	○	○	○	○※B2
docomo	SONY		Android 10	-	○※B8	-	-	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia Ace(SO-02L)	Android 9	-	○	○	○	○	○	○	○
docomo	SONY		Android 10	-	○※B8	-	-	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia 1(SO-03L)	Android 9	-	-	○	○	○	○	○	○
docomo	SONY		Android 10	-	○※B8	-	-	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia 5(SO-01M)	Android 9	-	-	○	○	○	○	○	○
docomo	SONY		Android 10	○※B8	○※B8	-	-	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia 1 II(SO-51A)	Android 10	-	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8
docomo	SONY		Android 11	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia 10 II(SO-41A)	Android 10	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8
docomo	SONY		Android 11	-	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-
docomo	SONY	Xperia 5 III(SO-52A)	Android 10	-	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-
docomo	SONY		Android 11	○※B8	-	-	-	-	-	-	-

音声認識対応携帯電話一覧表

2024年12月10日 現在  
 ○:接続可能 ×:接続不可 -:未実施

キャリア名	メーカー名	端末情報		音声認識 (MZ809895NP / MZ809817NP)	音声認識 (MZ809848NP)	音声認識 (MZ809816)	音声認識 (MZ809815 / MZ809823)	音声認識 (MZ809755)	音声認識 (MZ809754)	音声認識 (MZ809717)	音声認識 (MZ809888)
		機種名	確認OS バージョン								
docomo	SONY	Xperia Ace II(SO-41B)	Android 11	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B8	○※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	-
docomo	SONY	Xperia 10 III(SO-52B)	Android 11	○	○	○	○	○	○	○	-
docomo	SONY	Xperia 1 III(SO-51B)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-	-
docomo	SONY	Xperia 5 III(SO-53B)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-	-
docomo	SONY	Xperia 1 IV(SO-51C)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-
docomo	SONY	Xperia Ace III(SO-53C)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-
docomo	SONY	Xperia 10 IV(SO-52C)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia 5 IV(SO-54C)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia 1 V(SO-51D)	Android 13	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia 10 V(SO-52D)	Android 13	○※B2	○※B2	-	-	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia 5 V(SO-53D)	Android 13	○※B2	○※B2	-	-	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia 1 VI(SO-51E)	Android 14	○※B4※B10	○※B4※B10	-	-	-	-	-	-
docomo	SONY	Xperia 10 VI(SO-52E)	Android 14	○※B10	-	-	-	-	-	-	-
docomo	ZTE	MONO(MO-01J)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	○※B4	○
			Android 7.1	-	-	-	-	○	○	-	-
docomo	ZTE	MONO(MO-01K)	Android 7.1	-	-	-	-	○	○	○	○
			Android 8.0	-	-	○	○	-	-	-	-
docomo	ZTE	MIZ-01K)	Android 7.1	-	-	-	-	○	○	○	○
			Android 8.1	-	-	○	○	-	-	-	-

音声認識対応携帯電話一覧表

2024年12月10日 現在  
 ○:接続可能 ×:接続不可 -:未実施

キャリア名	メーカー名	端末情報		音声認識 (MZ809895NP / MZ809817NP)	音声認識 (MZ809848NP)	音声認識 (MZ809816)	音声認識 (MZ809815 / MZ809823)	音声認識 (MZ809755)	音声認識 (MZ809754)	音声認識 (MZ809717)	音声認識 (MZ809688)	
		機種名	確認OS バージョン									
au	Apple	iPhone 6	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
au	Apple	iPhone 6 Plus	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
au	Apple	iPhone 6s	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
au	Apple	iPhone 6s Plus	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
au	Apple	iPhone SE	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
au	Apple	iPhone 7	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
			iOS 11.2.6	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
au	Apple	iPhone 7 Plus	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
			iOS 11.3	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
au	Apple	iPhone 8	iOS 11.0.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
			iOS 11.3	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
au	Apple	iPhone 8 Plus	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
			iOS 11.2.6	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
au	Apple	iPhone X	iOS 11.1	-	-	-	-	-	-	○※B4	-	
			iOS 11.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
			iOS 11.3	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone XS	iOS 12.0	-	-	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			iOS 12.1.4	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
			iOS 13.3.1	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone XS Max	iOS 12.0	-	-	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
			iOS 13.4	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone XR	iOS 12.1	-	-	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
			iOS 13.4	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 11	iOS 13.1.2	-	-	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	
			iOS 13.3.1	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 11 Pro	iOS 13.1.2	-	-	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	
			iOS 13.4	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
			iOS 14.4.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 11 Pro Max	iOS 13.1.2	-	-	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	
			iOS 13.3.1	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone SE(第2世代)	iOS 13.5	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 12	iOS 14.1	-	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	
			iOS 14.4.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 12 Pro	iOS 14.1	-	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 12 mini	iOS 14.2	-	○※B4	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 12 Pro Max	iOS 14.2	-	○※B4	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	
			iOS 14.4.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 13	iOS 15.0	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-	
au	Apple	iPhone 13 mini	iOS 15.0	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-	
au	Apple	iPhone 13 Pro	iOS 15.0	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-	
au	Apple	iPhone 13 Pro Max	iOS 15.0	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-	
au	Apple	iPhone SE(第3世代)	iOS 15.4.1	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	
au	Apple	iPhone 14	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
au	Apple	iPhone 14 Pro	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
au	Apple	iPhone 14 Pro Max	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
au	Apple	iPhone 14 Plus	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	

音声認識対応携帯電話一覧表

2024年12月10日 現在  
 ○:接続可能 ×:接続不可 -:未実施

キャリア名	メーカー名	端末情報		音声認識 (MZ609895NP / MZ609817NP)	音声認識 (MZ609848NP)	音声認識 (MZ609816)	音声認識 (MZ609815 / MZ609823)	音声認識 (MZ609755)	音声認識 (MZ609754)	音声認識 (MZ609717)	音声認識 (MZ609688)
		機種名	確認OS バージョン								
au	Apple	iPhone 15	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 15 Plus	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 15 Pro	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 15 Pro Max	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 16	iOS 18.0.1	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 16 Plus	iOS 18.0.1	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 16 Pro	iOS 18.0.1	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
au	Apple	iPhone 16 Pro Max	iOS 18.0.1	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
au	FCNT	arrows We(FCG01)	Android 11	○	○	○	○	○	○	-	-
au	FCNT	arrows We2(FCG02)	Android 14	○※B2※B4	-	-	-	-	-	-	-
au	Google	Google Pixel 5	Android 11	○※B2※B4※B7※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	-
au	Google	Google Pixel 6	Android 12	○※B2※B4※B8※B9	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-
au	Google	Google Pixel 6a	Android 12	○※B2※B4※B9	○※B2※B4※B9	○※B2※B4※B9	○※B2※B4※B9	-	-	-	-
au	Google	Google Pixel 7	Android 13	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	-	-	-	-
au	Google	Google Pixel 7 Pro	Android 13	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	-	-	-	-
au	Google	Google Pixel 7a	Android 13	○※B2※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-
au	Google	Google Pixel Fold	Android 13	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-
au	Google	Google Pixel 8	Android 14	○※B4※B8	○※B4※B8	-	-	-	-	-	-
au	Google	Google Pixel 8 Pro	Android 14	○※B4※B8	○※B4※B8	-	-	-	-	-	-
au	Google	Google Pixel 8a	Android 14	○※B4※B8	○※B4※B8	-	-	-	-	-	-
au	Google	Google Pixel 9	Android 14	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-
au	Google	Google Pixel 9 Pro XL	Android 14	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-
au	Google	Google Pixel 9 Pro	Android 14	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-
au	Google	Google Pixel 9 Pro Fold	Android 14	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-
au	HTC	HTC J butterfly(HTL23)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
au	HTC	HTC J butterfly(HTV31)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
au	HTC	HTC 10(HTV32)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	○※B4	○
au	HTC	HTC U11(HTV33)	Android 7.1.1	-	-	-	-	-	-	○	○
			Android 8.0	-	-	○	○	○	○	-	-
au	HUAWEI	HUAWEI nova 2(HWV31)	Android 7.0	-	-	-	-	○	○	○	○
			Android 8.0	-	-	○	○	-	-	-	-
au	HUAWEI	HUAWEI P20 lite(HWV32)	Android 8.0	-	-	○	○	○	○	○	○
au	HUAWEI	HUAWEI P30 lite Premium(HWV33)	Android 9	-	○※B2※B4	○※B4※B7	○※B4※B7	○※B4	○※B4	○※B2※B4※B7	○※B2※B4※B7
			Android 10	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-
au	KYOCERA	TORQUE G01(KYY24)	Android 4.4	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
au	KYOCERA	MARVERA 2(KYY09)	-	-	-	-	-	-	-	-	×※B1
au	KYOCERA	URBANO V01(KYV31)	Android 4.4	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
au	KYOCERA	GRATINA2(KYY10)	-	-	-	-	-	-	-	-	×※B1
au	KYOCERA	BASIO(KYV32)	Android 4.4	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
au	KYOCERA	INFOBAR A03(KYV33)	Android 4.4	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
au	KYOCERA	URBANO V02(KYV34)	Android 5.1	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4
au	KYOCERA	TORQUE G02(KYV35)	Android 5.1	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
			Android 6.0	-	-	-	-	-	-	○	-
au	KYOCERA	DIGNO rafre(KYV36)	Android 5.1	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
au	KYOCERA	Qua phone(KYV37)	Android 5.1	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
au	KYOCERA	GRATINA 4G(KYF31)	-	-	-	-	-	-	-	×※B1	×※B1
au	KYOCERA	URBANO V03(KYV38)	Android 6.0	-	-	-	-	○	○	○※B4	○※B4
au	KYOCERA	TORQUE X01(KYF33)	-	-	-	-	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
au	KYOCERA	rafre(KYV40)	Android 7.0	-	-	-	-	○	○	○	○
au	KYOCERA	GRATINA 4G(KYF34)	-	-	-	-	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
au	KYOCERA	TORQUE G03(KYV41)	Android 7.1.1	-	-	-	-	○	○	○	○
au	KYOCERA	Qua phone QX(KYV42)	Android 7.1	-	-	○	○	○	○	○	○
au	KYOCERA	MARVERA (KYF35)	-	-	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
au	KYOCERA	かんたんケータイ (KYF36)	-	-	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
au	KYOCERA	GRATINA(KYF37)	-	-	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
au	KYOCERA	BASIO3(KYV43)	Android 7.1	-	-	○	○	○	○	○	○
au	KYOCERA	Qua phone QZ(KYV44)	Android 8.0	-	-	○	○	○	○	○	○



音声認識対応携帯電話一覧表

2024年12月10日 現在  
 ○:接続可能 ×:接続不可 -:未実施

キャリア名	メーカー名	端末情報		音声認識 (MZ609895NP / MZ609817NP)	音声認識 (MZ609848NP)	音声認識 (MZ609816)	音声認識 (MZ609815 / MZ609823)	音声認識 (MZ609755)	音声認識 (MZ609754)	音声認識 (MZ609717)	音声認識 (MZ609688)	
		機種名	確認OS バージョン									
au	KYOCERA	かんたんケータイ(KYF38)	-	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	
au	KYOCERA	INFOBAR xv(KYX31)	-	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	
au	KYOCERA	URBANO V04(KYV45)	Android 9	-	○	○	○	○	○	○	○	
au	KYOCERA	GRATINA(KYF39)	-	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	
au	KYOCERA	TORQUE G04(KYV46)	Android 9	-	○	○	○	○	○	○	○	
			Android 10	○※B8	-	-	-	-	-	-	-	
au	KYOCERA	BASIO4(KYV47)	Android 10	×※B3	○※B8	○※B8	○※B8	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	
au	KYOCERA	GRATINA(KYV48)	Android 10	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	
au	KYOCERA	かんたんケータイ(KYF41)	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	-	
au	KYOCERA	TORQUE 5G(KYG01)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-	
au	KYOCERA	GRATINA(KYF42)	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	-	-	
au	KYOCERA	G'zOne TYPE-XX(KYY31)	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	-	-	
au	KYOCERA	TORQUE G06(KYG03)	Android 13	○	○	-	-	-	-	-	-	
au	LG	isai FL(LGL24)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4	
au	LG	Fx0(LGL25)	Firefox OS 2.0	-	-	-	-	-	-	-	×※B1	
au	LG	isai VL(LGV31)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4	
au	LG	isai vivid(LGV32)	Android 5.1	-	-	-	-	-	-	-	×※B3	
au	LG	Qua phone PX(LGV33)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	×※B3	
			Android 7.0	-	-	-	-	×※B3	×※B3	×※B3	-	
au	LG	isai Beat (LGV34)	Android 7.0	-	-	-	-	○	○	○※B4	○※B4	
au	LG	isai V30+(LGV35)	Android 8.0	-	-	○	○	○	○	○	○	
au	LG	LG it(LGV36)	Android 8.1	-	-	○	○	○	○	○	○	○※B4
			Android 9	-	○※B2	-	-	-	-	-	-	-
au	OPPO	OPPO Find X2 Pro(OPG01)	Android 10	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	-	
au	OPPO	OPPO A54 5G(OPG02)	Android 11	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	-	
au	OPPO	OPPO Find X3 Pro(OPG03)	Android 11	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	-	
au	OPPO	OPPO Reno7 A(OPG04)	Android 11	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy Note Edge (SCL24)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4	
au	SAMSUNG	Galaxy S6 edge(SCV31)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4	
au	SAMSUNG	Galaxy A8(SCV32)	Android 5.1	-	-	-	-	-	-	-	○※B4	
			Android 6.0	-	-	-	-	-	-	○	-	
au	SAMSUNG	Galaxy S7 edge(SCV33)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4	
			Android 7.0	-	-	-	-	-	-	○	-	
au	SAMSUNG	Galaxy S8+(SCV35)	Android 7.0	-	-	-	-	-	-	○	○	
			Android 8.0	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy S8(SCV36)	Android 7.0	-	-	-	-	-	-	○	○	
			Android 8.0	-	-	-	-	○	○	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy Note8(SCV37)	Android 7.1	-	-	-	-	-	-	○	○	
			Android 8.0	-	-	○※B2※B4	○※B2※B4	○	○	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy S9(SCV38)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○	
			Android 9	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy S9+(SCV39)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○	
			Android 9	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy Note9(SCV40)	Android 8.1	-	-	-	-	○	○	○	○	
			Android 9	-	-	○※B2※B4	○※B2※B4	-	-	-	-	
			Android 10	-	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy S10(SCV41)	Android 9	-	-	○※B4	○※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B4	○※B4	
			Android 10	-	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy S10+(SCV42)	Android 9	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			Android 10	-	○※B4※B8	-	-	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy A30(SCV43)	Android 9	-	-	○※B4	○※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2	○※B4	
			Android 10	-	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy Fold(SCV44)	Android 9	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			Android 11	○※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy Note10+(SCV45)	Android 9	-	-	○※B4	○※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B4	○※B4	
			Android 10	-	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	
			Android 11	○※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-	

音声認識対応携帯電話一覧表

2024年12月10日 現在  
 ○:接続可能 ×:接続不可 -:未実施

キャリア名	メーカー名	端末情報		音声認識 (MZ809895NP / MZ809817NP)	音声認識 (MZ809848NP)	音声認識 (MZ809816)	音声認識 (MZ809815 / MZ809823)	音声認識 (MZ809755)	音声認識 (MZ809754)	音声認識 (MZ809717)	音声認識 (MZ809688)	
		機種名	確認OS バージョン									
au	SAMSUNG	Galaxy A20(SCV46)	Android 9	-	○※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B4	
			Android 10	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip(SCV47)	Android 10	-	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	
			Android 11	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy S20 5G(SCG01)	Android 10	-	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	
			Android 11	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy S20+ 5G(SCG02)	Android 10	-	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	
			Android 11	○※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy S20 Ultra 5G(SCG03)	Android 10	-	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	-	
			Android 11	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy A41(SCV48)	Android 10	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	-	
au	SAMSUNG	Galaxy Note20 Ultra 5G(SCG06)	Android 10	-	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	
			Android 11	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip 5G(SCG04)	Android 10	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	-	
au	SAMSUNG	Galaxy Z Fold2 5G(SCG05)	Android 10	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	-	
au	SAMSUNG	Galaxy A51 5G(SCG07)	Android 10	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	-	
au	SAMSUNG	Galaxy A32 5G(SCG08)	Android 11	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	-	
au	SAMSUNG	Galaxy S21 5G(SCG09)	Android 11	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	-	
au	SAMSUNG	Galaxy S21+ 5G(SCG10)	Android 11	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	-	
au	SAMSUNG	Galaxy A21 シンプル(SCV49)	Android 11	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy Z Fold3 5G(SCG11)	Android 11	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip3 5G(SCG12)	Android 11	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy S22(SCG13)	Android 12	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy S22 Ultra(SCG14)	Android 12	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy A53 5G(SCG15)	Android 12	○	○	○	○	○	○	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy Z Fold4(SCG16)	Android 12	○※B4※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip4(SCG17)	Android 12	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy A23 5G(SCG18)	Android 12	○※B4	○※B2※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy S23(SCG19)	Android 13	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy S23 Ultra(SCG20)	Android 13	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy A54 5G(SCG21)	Android 13	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip5(SCG23)	Android 13	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy Z Fold5(SCG22)	Android 13	○※B4※B7※B8	○※B4※B7※B8	-	-	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy S23 FE(SCG24)	Android 14	○※B4	○	-	-	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy S24(SCG25)	Android 14	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy S24 Ultra(SCG26)	Android 14	○※B4	○	-	-	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy A55 5G(SCG27)	Android 14	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy Z Fold6(SCG28)	Android 14	○※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-	
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip6(SCG29)	Android 14	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	
au	SHARP	AQUOS SERIE mini(SHV31)	Android 4.4	-	-	-	-	-	-	-	○※B4	
au	SHARP	AQUOS K(SHF31)	Android 4.4	-	-	-	-	-	-	-	×※B1	
au	SHARP	AQUOS SERIE(SHV32)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4	
au	SHARP	AQUOS K(SHF32)	Android 4.4	-	-	-	-	-	-	×※B1	×※B1	
au	SHARP	AQUOS SERIE mini(SHV33)	Android 5.1	-	-	-	-	-	-	-	○※B4	
			Android 6.0	-	-	-	-	-	-	○※B4	-	
au	SHARP	AQUOS SERIE(SHV34)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	○	
			Android 7.0	-	-	-	-	-	-	○	-	
au	SHARP	AQUOS U(SHV35)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	○	○※B4	
au	SHARP	AQUOS K(SHF33)	-	-	-	-	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	
au	SHARP	BASIO2(SHV36)	Android 6.0	-	-	-	-	○	○	○※B4	○	
au	SHARP	AQUOS U (SHV37)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	○
			Android 7.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4	-
			Android 8.0	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-
au	SHARP	AQUOS SERIE mini (SHV38)	Android 7.0	-	-	-	-	○	○	○	○	
au	SHARP	AQUOS R(SHV39)	Android 7.1	-	-	-	-	-	-	○	○	
			Android 8.0	-	-	-	-	○	○	-	-	
			Android 9	-	-	○	○	-	-	-	-	

音声認識対応携帯電話一覧表

2024年12月10日 現在  
 ○:接続可能 ×:接続不可 -:未実施

キャリア名	メーカー名	端末情報		音声認識 (MZ809895NP / MZ809817NP)	音声認識 (MZ809848NP)	音声認識 (MZ809816)	音声認識 (MZ809815 / MZ809823)	音声認識 (MZ809755)	音声認識 (MZ809754)	音声認識 (MZ809717)	音声認識 (MZ809688)	
		機種名	確認OS バージョン									
au	SHARP	AQUOS sense(SHV40)	Android 7.1	-	-	-	-	-	-	-	×※B3※B4	×※B3
			Android 8.0	-	-	○	○	○	○	-	-	
au	SHARP	AQUOS K(SHF34)	-	-	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
au	SHARP	AQUOS R compact(SHV41)	Android 8.0	-	-	-	○	○	○	○	○	○
au	SHARP	AQUOS R2(SHV42)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○	○
			Android 9	-	-	×※B3	×※B3	-	-	-	-	
au	SHARP	AQUOS sense2(SHV43)	Android 8.1	-	-	○	○	○	○	○	○※B4	○
			Android 9	-	○	-	-	-	-	-	-	-
au	SHARP	AQUOS R3(SHV44)	Android 9	-	-	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	-	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
au	SHARP	AQUOS sense2 かんたん(SHV43)	Android 9	-	○	○	○	○	○	○	○※B4	○
au	SHARP	AQUOS sense3(SHV45)	Android 9	-	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	○※B8	-	-	-	-	-	-	-	-
au	SHARP	AQUOS sense3 plus サウンド(SHV46)	Android 9	-	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	○※B8	-	-	-	-	-	-	-	-
au	SHARP	AQUOS zero2(SHV47)	Android 10	-	○※B8	○	○	○	○	○	○	○
			Android 11	○※B8	-	-	-	-	-	-	-	-
au	SHARP	AQUOS R5G(SHG01)	Android 10	-	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8
			Android 11	○※B8	-	-	-	-	-	-	-	-
au	SHARP	AQUOS sense3 basic(SHV48)	Android 9	-	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	○※B8	-	-	-	-	-	-	-	-
au	SHARP	AQUOS zero5G basic DX(SHG02)	Android 10	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-
au	SHARP	AQUOS sense5G(SHG03)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-
au	SHARP	AQUOS zero6(SHG04)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-	-
au	SHARP	AQUOS sense6(SHG05)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-	-
au	SHARP	AQUOS wish(SHG06)	Android 11	○※B8	○※B8	○	○	○※B8	○※B8	○※B8	-	-
au	SHARP	AQUOS sense6s(SHG07)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-	-
au	SHARP	AQUOS wish2(SHG08)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-	-
au	SHARP	BASIO active(SHG09)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-	-
au	SHARP	AQUOS sense7(SHG10)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-	-
au	SHARP	AQUOS sense8(SHG11)	Android 13	○	○	-	-	-	-	-	-	-
au	SHARP	BASIO active2(SHG12)	Android 14	○	○	-	-	-	-	-	-	-
au	SHARP	AQUOS sense9(SHG14)	Android 14	○	-	-	-	-	-	-	-	-
au	SONY	Xperia Z3(SOL26)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
au	SONY	Xperia Z4(SOV31)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
au	SONY	Xperia Z5(SOV32)	Android 5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
			Android 7.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4	-
au	SONY	Xperia X Performance(SOV33)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
			Android 7.0	-	-	-	-	-	-	-	○	-
au	SONY	Xperia XZ(SOV34)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
			Android 7.0	-	-	-	-	-	-	-	○	-
			Android 8.0	-	-	-	-	-	○	○	-	-
au	SONY	Xperia XZs(SOV35)	Android 7.1	-	-	-	-	-	-	-	○	○
			Android 8.0	-	-	-	-	-	○	○	-	-
au	SONY	Xperia XZ1(SOV36)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○	○
			Android 9	-	-	○	○	-	-	-	-	-
au	SONY	Xperia XZ2(SOV37)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○※B4	○	○
			Android 9	-	-	○	○	-	-	-	-	-
au	SONY	Xperia XZ2 Premium(SOV38)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○	○
			Android 9	-	-	○	○	-	-	-	-	-
			Android 10	-	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
au	SONY	Xperia XZ3(SOV39)	Android 9	-	-	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	-	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
au	SONY	Xperia 1(SOV40)	Android 9	-	-	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	-	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
au	SONY	Xperia 5(SOV41)	Android 9	-	-	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	○※B8	○※B8	-	-	-	-	-	-	-



音声認識対応携帯電話一覧表

2024年12月10日 現在  
 ○:接続可能 ×:接続不可 -:未実施

キャリア名	メーカー名	端末情報		音声認識 (MZ809895NP / MZ809817NP)	音声認識 (MZ809848NP)	音声認識 (MZ809816)	音声認識 (MZ809815 / MZ808823)	音声認識 (MZ809755)	音声認識 (MZ809754)	音声認識 (MZ809717)	音声認識 (MZ809688)	
		機種名	確認OS バージョン									
SoftBank	Apple	iPhone 6	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
SoftBank	Apple	iPhone 6 Plus	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
SoftBank	Apple	iPhone 6s	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
SoftBank	Apple	iPhone 6s Plus	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
SoftBank	Apple	iPhone SE	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
SoftBank	Apple	iPhone 7	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
			iOS 11.3	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone 7 Plus	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
			iOS 11.2.6	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone 8	iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
			iOS 11.3	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone 8 Plus	iOS 11.0.2	-	-	-	-	-	-	-	○※B4	
			iOS 11.0.3	-	-	-	-	-	-	○※B4	-	-
			iOS 11.2.6	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone X	iOS 11.1.2	-	-	-	-	-	-	○※B4	○※B4	
			iOS 11.3	-	-	-	-	○※B4	○※B4	-	-	
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone XS	iOS 12.0	-	-	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			iOS 12.2	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
			iOS 13.4	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone XS Max	iOS 12.0	-	-	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			iOS 12.1.4	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
			iOS 13.3.1	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone XR	iOS 12.1	-	-	-	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			iOS 12.1.4	-	-	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
			iOS 13.4	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 11	iOS 13.1.2	-	-	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	
			iOS 13.3.1	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
			iOS 14.4.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 11 Pro	iOS 13.1.2	-	-	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	
			iOS 13.3.1	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 11 Pro Max	iOS 13.1.2	-	-	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	
			iOS 13.4	-	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
			iOS 14.4.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone SE(第2世代)	iOS 13.5	-	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	
			iOS 14.4.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 12	iOS 14.1	-	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	
			iOS 14.4.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 12 Pro	iOS 14.1	-	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 12 mini	iOS 14.2	-	○※B4	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	
			iOS 14.4	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 12 Pro Max	iOS 14.2	-	○※B4	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	
			iOS 14.4.2	○※B4	-	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 13	iOS 15.0	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone 13 mini	iOS 15.0	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone 13 Pro	iOS 15.0	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone 13 Pro Max	iOS 15.0	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone SE(第3世代)	iOS 15.4.1	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone 14	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone 14 Pro	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone 14 Pro Max	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	
SoftBank	Apple	iPhone 14 Plus	iOS 16.0.2	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-	

音声認識対応携帯電話一覧表

2024年12月10日 現在  
 ○:接続可能 ×:接続不可 -:未実施

キャリア名	メーカー名	端末情報		音声認識 (MZ609895NP / MZ609817NP)	音声認識 (MZ609848NP)	音声認識 (MZ609816)	音声認識 (MZ609815 / MZ609823)	音声認識 (MZ609755)	音声認識 (MZ609754)	音声認識 (MZ609717)	音声認識 (MZ609688)
		機種名	稼働OS バージョン								
SoftBank	Apple	iPhone 15	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 15 Plus	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 15 Pro	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 15 Pro Max	iOS 17.0.2	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 16	iOS 18.0.1	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 16 Plus	iOS 18.0.1	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 16 Pro	iOS 18.0.1	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Apple	iPhone 16 Pro Max	iOS 18.0.1	○※B4	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	BALMUDA	BALMUDA Phone(A101BM)	Android 11	○※B2	○	○	○	○	○	-	-
SoftBank	FCNT	arrows U(801FJ)	Android 9	-	○	○	○	○	○	○	○
SoftBank	FCNT	arrows We(A101FC)	Android 11	○	○	○	○	○	○	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel 3	Android 9	-	-	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4
			Android 10	-	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel 3 XL	Android 9	-	-	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4
			Android 10	-	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel 3a	Android 9	-	-	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4
			Android 10	-	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel 3a XL	Android 9	-	-	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4
			Android 10	-	○※B4※B8	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel 4	Android 10	-	○※B2※B4※B8	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3
			Android 11	○※B2※B4※B7※B8	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel 4 XL	Android 10	-	○※B4※B8	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3
			Android 11	○※B4※B7※B8	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel 4a	Android 10	-	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	-
			Android 11	○※B2※B4※B7※B8	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel 4a (5G)	Android 11	○※B2※B4※B7※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	-
SoftBank	Google	Google Pixel 5	Android 11	○※B4※B7※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	-
SoftBank	Google	Google Pixel 5a (5G)	Android 11	○※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel 6	Android 12	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel 6 Pro	Android 12	×※B3	○※B2※B4※B8※B9	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel 6a	Android 12	○※B2※B4※B8※B9	○※B2※B4※B7※B8※B9	○※B2※B4※B7※B9	○※B2※B4※B7※B9	-	-	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel 7	Android 13	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	-	-	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel 7 Pro	Android 13	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	-	-	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel 7a	Android 13	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	-	-	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel Fold	Android 13	○※B4	○※B2※B4	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel 8	Android 14	○※B4※B8	○※B4※B8	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel 8 Pro	Android 14	○※B4※B8	○※B4※B8	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel 8a	Android 14	○※B4※B8	○※B4※B8	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel 9	Android 14	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel 9 Pro XL	Android 14	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel 9 Pro	Android 14	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Google	Google Pixel 9 Pro Fold	Android 14	○※B2※B4※B8	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Huawei	NEXUS 6P	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
			Android 7.1	-	-	-	-	-	-	○	-
SoftBank	Huawei	HUAWEI Mate 10 Pro(BLA-L09)	Android 8.0	-	-	○	○	○※B7	○※B7	○※B7	○
SoftBank	Huawei	HUAWEI nova lite 2(704HW)	Android 8.0	-	-	○	○	○	○	○	○
			Android 9	-	○※B4	-	-	-	-	-	-
SoftBank	Huawei	HUAWEI Mate 20 Pro(LYA-L09)	Android 9	-	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8
SoftBank	KYOCERA	DIGNO U(404KC)	Android 4.4	-	-	-	-	-	-	-	○※B4
SoftBank	KYOCERA	DIGNO ケータイ(501KC)	Android 5.1	-	-	-	-	-	-	×※B1	×※B1
SoftBank	KYOCERA	DIGNO F(503KC)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	○	○※B4
SoftBank	KYOCERA	DIGNO G(602KC)	Android 7.1	-	-	○	○	○	○	○	○
SoftBank	KYOCERA	DIGNO ケータイ2(701KC)	-	-	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
SoftBank	KYOCERA	DIGNO J(704KC)	Android 8.1	-	○	○	○	○	○	○	○※B4
SoftBank	KYOCERA	DIGNO ケータイ3(902KC)	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
SoftBank	KYOCERA	DIGNO ケータイ4(A202KC)	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	-	-	-	-
SoftBank	KYOCERA	DuraForce EX(A301KC)	Android 13	○※B2	○※B2	-	-	-	-	-	-



音声認識対応携帯電話一覧表

2024年12月10日 現在  
 ○:接続可能 ×:接続不可 -:未実施

キャリア名	メーカー名	端末情報		音声認識	音声認識	音声認識	音声認識	音声認識	音声認識	音声認識	音声認識	
		機種名	確認OSバージョン	(MZ809895NP / MZ809817NP)	(MZ809848NP)	(MZ809816)	(MZ809815 / MZ809823)	(MZ809755)	(MZ809754)	(MZ809717)	(MZ809888)	
SoftBank	SHARP	シンプルスマホ6(A201SH)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	
SoftBank	SHARP	AQUOS R7(A202SH)	Android 12	○※B2※B8	○※B2※B8	○※B2※B8	○※B2※B8	-	-	-	-	
SoftBank	SHARP	AQUOS sense7 plus(A208SH)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-	
SoftBank	SHARP	AQUOS ケータイ4(A205SH)	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	-	-	-	-	
SoftBank	SHARP	かんたん携帯11(A207SH)	-	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	-	-	-	-	
SoftBank	SHARP	LEITZ PHONE 2(LP-02)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-	
SoftBank	SHARP	AQUOS R8 pro(A301SH)	Android 13	○	○	-	-	-	-	-	-	
SoftBank	SHARP	AQUOS wish3(A302SH-s)	Android 13	○※B2	○	-	-	-	-	-	-	
SoftBank	SHARP	LEITZ PHONE 3(LP-03)	Android 14	○	○	-	-	-	-	-	-	
SoftBank	SHARP	AQUOS R9(A401SH)	Android 14	○	-	-	-	-	-	-	-	
SoftBank	SHARP	シンプルスマホ7(A404SH)	Android 14	○	-	-	-	-	-	-	-	
SoftBank	SHARP	AQUOS sense9(A405SH)	Android 14	○	-	-	-	-	-	-	-	
SoftBank	SONY	Xperia Z3(401SO)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4	
SoftBank	SONY	Xperia Z4(402SO)	Android 5.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4	
SoftBank	SONY	Xperia Z5(501SO)	Android 5.1	-	-	-	-	-	-	-	○※B4	
			Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	○	-
SoftBank	SONY	Xperia X Performance(502SO)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	○※B4	
			Android 7.0	-	-	-	-	-	-	-	○	-
SoftBank	SONY	Xperia XZ(601SO)	Android 6.0	-	-	-	-	-	-	-	○	-
			Android 7.0	-	-	-	-	-	○	○	○	-
SoftBank	SONY	Xperia XZs(602SO)	Android 7.1	-	-	-	-	-	-	○	○	-
			Android 8.0	-	-	-	-	-	○	○	-	-
SoftBank	SONY	Xperia XZ1(701SO)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○	-
			Android 9	-	-	○	○	-	-	-	-	-
SoftBank	SONY	Xperia XZ2(702SO)	Android 8.0	-	-	-	-	○	○	○	○	-
			Android 9	-	-	○	○	-	-	-	-	-
SoftBank	SONY	Xperia XZ3(801SO)	Android 9	-	-	○	○	○	○	○	○	-
			Android 10	-	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	SONY	Xperia 1(802SO)	Android 9	-	-	○	○	○	○	○	○	-
			Android 10	-	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	SONY	Xperia 5(901SO)	Android 9	-	-	○	○	○	○	○	○	-
			Android 10	-	○※B8	○※B8	-	-	-	-	-	-
SoftBank	SONY	Xperia 5 II(A002SO)	Android 10	-	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-
			Android 11	-	○※B8	-	-	-	-	-	-	-
SoftBank	SONY	Xperia 1 III(A101SO)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-	-	
SoftBank	SONY	Xperia 5 III(A103SO)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-	-	
SoftBank	SONY	Xperia 1 IV(A201SO)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	
SoftBank	SONY	Xperia 10 IV(A202SO)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-	
SoftBank	SONY	Xperia 5 IV(A204SO)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-	
SoftBank	SONY	Xperia 1 V Gaming Edition(A301SO)	Android 13	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-	
SoftBank	SONY	Xperia 10 V(A302SO)	Android 13	○※B2	○※B2	-	-	-	-	-	-	
SoftBank	SONY	Xperia 1 VI(A401SO)	Android 14	○※B4※B10	○※B10	-	-	-	-	-	-	
SoftBank	SONY	Xperia 10 VI(A402SO)	Android 14	○※B10	-	-	-	-	-	-	-	
SoftBank	Xiaomi	Redmi Note 9T(A001XM)	Android 10	○※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B8	○※B2※B8	○※B2※B8	○※B2※B8	○※B8	-	
SoftBank	Xiaomi	Redmi Note 10T(A101XM)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	-	-	
SoftBank	Xiaomi	Xiaomi 12T Pro(A201XM)	Android 12	○※B2	○※B2	○※B2	○※B2	-	-	-	-	
SoftBank	Xiaomi	Xiaomi 13T Pro(A301XM)	Android 13	○※B4	○※B4	-	-	-	-	-	-	
SoftBank	Xiaomi	Redmi 12 5G(A401XM)	Android 14	×※B3	×※B3	-	-	-	-	-	-	
SoftBank	Xiaomi	Xiaomi 14T Pro(A402XM)	Android 14	○※B2	-	-	-	-	-	-	-	
SoftBank	ZTE	ZTE Axon 10 Pro 5G(902ZT)	Android 10	○※B8※B9	○※B2※B8※B9	○※B2※B8※B9	○※B2※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	
SoftBank	ZTE	あんしんファミリースマホ(A303ZT)	Android 13	○※B2	○※B2	-	-	-	-	-	-	

※B1 サポート外です  
 ※B2 音声認識起動中に着信を受けると、エラーメッセージが表示される場合があります。その後ハンズフリーの着信動作となります。  
 ※B3 音声認識を正常に操作することができません。  
 ※B4 音声認識起動中は正常に着信できない場合があります。  
 ※B7 音声認識起動中に着信や通話を行うと、その後の動作に問題が発生します。  
 ※B8 表示、音声に問題が生じる場合がありますが、そのまま使用可能です。  
 ※B9 移動機の音声認識アプリを起動した状態で、音声認識を使用してください。  
 ※B10 オーディオ起動中に音声認識を起動すると、オーディオ画面表示に問題が生じる場合があります。